

ポータブルミニディスク レコーダー

取扱説明書

使いかた編 11ページ

困ったときは・Q&A編______**76ページ**

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してくだ さい。



NetMD



MDLP

"ウォークマン"、"WALKMAN"はヘッドホンステレオ商品を表すソニー株式会社の登録商標です。 **We NALKMAN** はソニー株式会社の登録商標です。

MZ-N10

⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しか し、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火 災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。 事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

6~10ページの注意事項をよくお読みください。製品全 般の注意事項が記載されています。

定期的に点検する

1年に1度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセ ントの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使 用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターやUSB クレードルなどが破損しているのに気づいたら、すぐに お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼 ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがした ら、煙が出たら



- 雷源を切る
- 2 ACパワーアダプター をコンセントから抜く/ パソコンから専用USB ケーブルを抜く
- 3 お買い上げ店またはソ ニーサービス窓口に修 理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品で は、次のような表示をして います。表示の内容をよく 理解してから本文をお読み ください。

この表示の注意事項を守ら ないと、火災・感電などに より死亡や大けがなど人身 事故の原因となります。

⚠注意

この表示の注意事項を守ら ないと、感電やその他の事 故によりけがをしたり周辺 の家財に損害を与えたりす ることがあります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号









行為を指示する記号



お使いになる前に

この取扱説明書では、ポータブルMDレコーダー本体の使いかたを説明しています。 パソコンとつないで使う基本的な操作や、ソフトウェアの詳しい操作についてはそれ ぞれのマニュアルがあります。下記を参照して必要なマニュアルをお使いください。

本体を使うときは

取扱説明書(本書)

本体の操作全般についてのマニュアルです。本体の操作に ついて詳しくはこちらをご覧ください。

困ったことがあったとき、もっと知りたいときは 取扱説明書(本書)の「困ったときは」や「MD知っ得Q&A」 (76ページから)をご覧ください。



本体をパソコンにつないで使うときは

パソコンでNet MDを使ってみよう! SonicStage Ver.1.5簡単ガイド

SonicStageソフトウェアのインストール方法と基本的な 操作についてのマニュアルです。



SonicStage Ver.1.5ヘルプ

画面で見る電子マニュアルです。

SonicStageソフトウェアの詳しい操作の説明や、ソフトウェア使用中に困ったことがあったときは、こちらをご覧ください。



パーソナルオーディオ・カスタマーサポート

インターネット上のホームページです。本機と SonicStageソフトウェアの最新のサポート情報を見ることができます。

http://www.sony.co.jp/support-pa/



目次

	⚠警告. ⚠注意	6
使いかた編		
準備する	付属品を確かめる 各部のなまえ	
基本的な 使いかた	準備する 録音する 再生する	16 19 22
いろいろな録 音のしかた	表示窓で情報を見る	25 26 27 28 29
いろいろな再 生のしかた	表示窓で情報を見る	32 33 35 36
編集する	編集する前に 名前をつける(ネーム) 曲順を変える(ムーブ) 曲を分ける(ディバイド) 曲を1つにする(コンバイン) 曲を消す(イレース)	38 41 42 43

	デリー 一分後分に トロナ	45
グループ機能	グループ機能とは	_
を使う	グループで録音する	_
	グループで再生する	
	グループを編集する	48
便利な機能	各種設定	53
電源について	電池の持続時間	70
その他	使用上のご注意	71
	主な仕様	74
困ったとき	は・Q&A編	
困ったときは	故障かな?と思ったら	76
西グにことは	メッセージー覧	83
	保証書とアフターサービス	86
MD知っ得	こんなこともできます	87
Q&A	=	
	索引	95







下記の注意事項を守らないと火災・威雷 により大けがの原因となります。

運転中は使用しない

- 自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッドホンやイ ヤホンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面 を見ることは絶対におやめください。交通事故の原因とな ります。
- また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲 の交通や路面状況に十分にご注意ください。





内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感雷の原因になります。

万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、AC パワーアダプターをコンセントから抜き、パソコンから専用 USBケーブルを外して、お買い上げ店またはソニーのサービ ス窓口にご相談ください。





国内専用機は海外で使用しない

ワールドモデル以外のACアダプターは、日本国内専用です。 交流100Vの電源でお使いください。海外などで、異なる電源 電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。





雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない 感雷の原因となります。





指定以外のUSBクレードル、ACパワーアダプター、 カーバッテリーコードなどを使わない

破裂・液漏れや過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の 原因となります。



内部をむやみに開けない

本体および付属の機器は、むやみに開けたり改造したりすると 火災や感電の原因となります。



ぬれた手でACパワーアダプターやUSBクレー ドルをさわらない

感雷の原因となることがあります。





本体やACパワーアダプター、USBクレードル を布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあ ります。



火の中に入れない

破裂などにより、火災、けがや周囲の汚損の原因となります。



火のそばや炎天下などで充電・放置しない

内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。



USBクレードルの上に金属を置かない


USBクレードルの端子が金属とつながるとショートし、発熱 することがあります。



金属類と一緒に本体を携帯・保管しない

コイン、キーネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管する と、ショートし、発熱することがあります。





下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に **損害**を与えたりすることがあります。

大音量で長時間続けて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。とくにヘッドホンで聞くときにご注意ください。呼びかけられて返事ができるぐらいの音量で聞きましょう。





はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないデジタル機器をヘッドホンで聞くときにはご注意ください。



通電中のACパワーアダプターやUSBクレードル、製品に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になることがあります。



電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記のことを必ずお守りください。

電池の種類については、 電池本体上の表示をご確 認ください。種類によっ ては該当しない注意事項 もあります。

充電式電池 リチウムイオン(Li-ion) (本体に内蔵)

乾電池 アルカリ

充電式電池、乾電池の液が漏れたときは素手で液を 触らない

液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センターまたはソニーサービス窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので 目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗 い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけが の症状があるときには医師に相談してください。

↑ 警告 乾電池について

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 充電しない。
- ◆ 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管 しない。ショートさせない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときや交流電源で使用するときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わな
- 乾電池の+と-、または乾電池ケースの端子と本体の乾電池ケース用の端子が金属とつながるとショートし、発熱することがあります。

⚠注意 乾電池について

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の雷池を使用しない。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- 本製品およびパソコンの不具合により、録音やダウンロードができなかった場合 および音楽データが破損または消去された場合、データの内容の補償については ご容赦ください。
- 録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前にためし録りをしてください。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、 私的録音補償金が含まれております。

(お問い合わせ先 (社)私的録音補償金管理協会 Tel.03-5353-0336)

SonicStage、OpenMG、Net MDおよびそれぞれのロゴはソニー株式会社の商標です。

付属品を確かめる

ACパワーアダプター

USBクレードル

リモコン付きヘッドホン (漢字・カナ表示対応)







専用USBケーブル

キャリングポーチ

乾電池ケース







MZ-N10 取扱説明書

CD-ROM (SonicStage Ver.1.5)*

パソコンでNet MDを使ってみよう! SonicStage Ver.1.5簡単ガイド

保証書


ソニーご相談窓口のご案内

カスタマー登録のお願い


* CD-ROMは音楽CDプレーヤーで再生しないでください。

各部のなまえ

本体



1 集中コントロールキー



操作	意味
▶ *を押す	再生
■■ 側に倒す	早戻し
▶▶ I側に倒す	早送り
VOL +、-側に倒す	音量調整

- 2 充電ランプ
- 3 表示窓
- 4 OPENつまみ
- 5 GROUPボタン
- ⑤ ジョグダイヤル (MENU(メニュー)/ENTER(決定))






回して選択

押して決定

- **7** RECつまみ
- 8 TMARKボタン
- 9 END SEARCHボタン
- **10 ■■**ボタン
- 11 ■ボタン
- 12 ハンドストラップ用穴 お手持ちのハンドストラップをつける ことができます。
- 13 LINE IN (OPT)ジャック
- 14 MIC (PLUG IN POWER)ジャック*
- 15 ○/LINE OUTジャック
- 16 USBクレードル接続用ジャック
- 17 乾電池ケース取り付けネジ穴
- 18 HOLDスイッチ(裏面) 矢印の方向にずらすと、本体の操作が できなくなります。かばんの中などに 入れて持ち歩くとき、ボタンが押され て誤動作するのを防ぎます。
- 19 BUILT-IN BATTERYスイッチ はじめてお使いになるときに、ONに してください。(お買い上げ時はOFF になっています。)その後はONのま まお使いください。
- * 凸点(突起)がついています。操作の目 印としてお使いください。

表示窓(本体)




- 1 文字情報表示部 ディスク名や曲名、日付、エラー表 示、曲番などが文字で表示されます。
- 2 シンクロ録音表示
- ③ 録音表示 録音時に表示されます。録音一時停止 のときは点滅します。
- 4 メロディータイマー表示
- □ ディスク表示 録音、再生のとき、ディスクが回転し ていることを示します。
- 「ブックマーク(しおり)表示 再生中の曲にブックマークがついていることを示します。
- 7 レベル表示


- 8 グループ表示
- 9 再生モード表示 シャッフル再生、プログラム再生、リ ピート再生などの再生状態を表示します。
- 10 電池残量表示

内蔵充電式電池や乾電池の残量の目安を表示します。電池残量が少なくなると、表示が空になり点滅します。 本機は、乾電池を乾電池ケースに入れて、本体に取り付けているときでも、内蔵充電式電池を優先して使います。 内蔵充電式電池が消耗すると、乾電池からの電源に切り換わり、表示の外枠がゆっくり点滅します。

III LP2ステレオ/LP4ステレオ、モノラル表示

リモコン





- 回転つまみ(VOL(音量)+、-)回すと音量を調節できます。
- 2 ■(停止)ボタン
- ③ ジョグレバー(►II/ENT・I

▶)

►(再生) 【一時停止) (ENT(決定): 停止中に押すと再生をはじめます。録 音中、再生中に押すと、録音 / 再生を 一時停止します。また、メニューなど を選択しているときに押すと、選択を 決定します。

▶▶ : 再生、早送り、頭出し

◄ : 早戻し、頭出し

I◀◀、▶▶I側にずらして頭出し、早送り、早戻しをします。


- 4 表示窓
- 5 □(グループ)+、-ボタン
- 6 クリップ
- ⑦ HOLDスイッチ 矢印の方向にずらして黄色いマークを 表示させると、リモコンの操作ができ なくなります。かばんの中などに入れ て持ち歩くとき、ボタンが押されて誤 動作するのを防ぎます。
- 8 DISPLAYボタン
- 10 SOUNDボタン

リモコンクリップの使いかた


クリップを取り付ける位置によっては、表示窓に出る文字の向きが上下逆転し、読みにくい 場合があります。その場合、下記のようにリモコンのクリップを逆向きにつけてください。

1 クリップをはずす。 \ \ \

2 逆向きにつける。



表示窓(リモコン)




- 1 ディスク表示
- 2 曲番表示部
- 3 文字情報表示部
- 4 再生状態表示
- 5 サウンド表示

- 6 電池残量表示
- 7 グループ表示
- 图 ブックマーク(しおり)表示
- 9 メロディータイマー表示

準備する

BUILT-IN BATTERYを「ON」にする



通常は「ON」のままお使いください。3か月以 上お使いにならないときのみ、内蔵充電式電池 の劣化を防ぐため、「OFF」にしてください。

内蔵のリチウムイオン充電式電池の保護機能が 解除され、本体への通電が始まり、充電が可能に なります。


ACパワーアダプターやアルカリ雷池で使 用するときは

本機は常に内蔵充電式電池からの電源供給が必 要です。必ず以下のようにしてお使いください。

- どの電源で使用するときも、BUILT-IN BATTERYスイッチを「ON」にする。
- 内蔵充電式電池は使い切る前に充電する。

充電する

■ USBクレードルとACパワーアダプターを つなぎ、コンセントにつなぐ



3 充電ランプが点灯したことを確認する。 充雷ランプ



- すぐに充雷ランプが消える場合は: 充分に充電されています(お買い上げ時は充電さ れています) 時間「--min」が表示される場合は:
- 充電の残り時間です。使い切った状態から充電を 始めると、約1時間で充電ランプが消え、充電が 一度終了します。充電ランプが消えた時点で、 80%充電されています。その後更に3時間ほどす ると、100%充電完了となります。

②本体をUSBクレードルにのせる。 押しながらはめ込みます。



USBクレードルのRELEASEを押して、 USBクレードルからはずす。







- 充電中は次のように表示されます。
 - 「Charging」、「--min」「Charging」、「65min」(充電完了まであと約65分)「Charging」、「60min」(充電完了まであと約60分)・・・ 消灯(充電完了)
- 本機は充電中でも操作できます。ただし、上記の充電完了までの時間は表示されません。

アルカリ乾電池と一緒に使って、長時間使用するときは


- 1 内蔵充電式電池を充電する。 内蔵充電式電池の残量が少ないと、乾電池を入れても、本機をお使いになることができません。「LOW BATT」が表示されたら内蔵充電式電池を充電してください。
- **2** 乾電池ケースを本体に取り付ける。



3 ソニーアルカリ乾電池(単3形)を1本入れる。 図のように必ず⊝側から入れてください。



3 リモコンをつなぎ、ホールドを解除する



ACパワーアダプターをつないで家庭用電源で使うこともできます。

乾電池ケースを本体に取り付け、乾電池ケースのDC IN 6VジャックにACパワーアダプターをつなぎます。

ご注意

- 充電にかかる時間は、周囲の温度によって 異なります。(0 ~+40 内の温度の場所 で充電してください。)
- 内蔵充電式電池が消耗しきっているなど、電池の状態によってはUSBクレードルに置いてから1分間程表示が出ないことがあります。1分以上たっても表示が出ない場合は、USBクレードルから本体をはずし、もう一度置き直してください。
- 内蔵充電式電池が完全に消耗したり、 BUILT-IN BATTERYスイッチをOFFにすると、時計の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。その場合は、もう一度時計を設定し直してください(56ページ)。

電池の持続時間* 録音

使用電池	ステレオ	LP2 ステレオ	LP4 ステレオ
内蔵充電式 電池	約8.5時間	約11時間	約14時間
アルカリ 乾電池	約7.5時間	約10時間	約11.5 時間
内蔵充電式 電池 + アル カリ乾電池	約15時間	約20時間	約26.5 時間
再生			
使用電池	ステレオ	LP2 ステレオ	LP4 ステレオ
内蔵充電式 電池	約17時間	約20時間	約24時間
アルカリ 乾電池	約27時間	約32時間	約36時間
— 内蔵充電式電 池 + アルカリ 乾電池	約42時間	約52時間	約58時間

^{*} 詳しくは70ページをご覧ください。

光デジタルケーブルを使って、CDプレーヤーやBSチューナーなどとつないでデジタル録音する方法を説明します。別売りの光デジタルケーブルをご用意ください。

録音の際は、ACパワーアダプターを家庭用電源(コンセント)につないでご使用になることをおすすめします。

その他の録音方法は24~30ページをご覧ください。

1 ミニディスクを入れる




OPENつまみを ずらす。ふたが開きます。




·誤消去防止つまみが閉 じていることを確認

② ディスクのラベル面を ふた側にして矢印の向 きに奥まで押し入れ、ふ たを閉める。

2 つなぐ(奥までしっかりと差し込んでください。)



3 録音する



- **1** 録音したいCDなどを一時停止にする。
- ② 停止中に●RECつまみを押しながらずらす。 「REC」表示とRECつまみ中央部のREC LEDが 点灯し、録音が始まります。
- CDなどの再生を始める。 録音元のCDなどと同じところに曲番がつきます。

止めるには、■を押す。

ご注意

すでに録音済みのディスクに録音をすると、ディスクの内容が上書きされます(お買い上げ時の設定)。録音済み部分の後ろから録音したい場合は、手順3の「録音する」の前に「上書きをせずに録音する」(57ページ)の設定を行ってください。

こんなときは	操作
録音済み部分の後ろに新 しく録音する	END SEARCHを押し、●RECつまみを押しながらずらす。¹)
録音した内容の途中から 続けて上書き録音する ¹⁾	▶を押す、または集中コントロールキーをI◀◀、▶▶I側に倒して録音を始めたい位置を探し、■を押す。次に、●RECつまみを押しながらずらす。
一時停止する	■ を押す。 ²⁾ もう一度押すと解除されます。
ディスクを取り出す	■を押してから、本体のOPENつまみをずらしてふたを開ける。 ³⁾ (「TOC Edit」の表示が消えるまでふたは開きません。)

¹⁾ 録音開始位置(「REC-Posi」)の設定が「From End」になっているときは、END SEARCHボタンを押さなくても常に録音済み部分の後ろから新しく録音を始めます(57ページ)。

② 一時停止したところで曲番(トラックマーク)が1つ増え、そこから次の曲として記録されます。

③ ふたを開けると、次の録音はディスクの最初から始まります(録音開始位置(「REC-Posi」)の設定が「From Here」になっているとき。

録音が始められないときは

- ホールド(誤動作防止)スイッチを確認して ください。(12、17ページ)。
- ディスクの誤消去防止つまみを確認してく ださい。(73ページ)。
- 再生専用のミニディスクは録音できません。

録音状態を確認する

REC LEDが点灯または点滅して、録音の状態をお知らせします。

録音の状態	表示
録音中	点灯 マイク録音中は音の強 弱に合わせて点滅(ボ イスミラー)
録音一時停止	点滅
録音中ディスクが残 り3分以下のとき	ゆっくり点滅
トラックマーク(曲 番)が追加されたと き*	一瞬 消灯
チェックアウト時	速く点滅

^{*} 手動でトラックマークを追加したときや、オートタ イムマーク機能で追加したとき(29ページ)を除 く。

- 「TOC Edit」表示の点滅中は、録音した情報(曲の開始・終了位置など)をディスクに記録しています。衝撃を与えたり、電源を抜いたりすると、それまで録音した内容が記録されません。
- 録音中や編集中、また、その後■ボタンを押してから「TOC Edit」の表示が消えるまえに電池をはずしたり、ACパワーアダブターを抜いたり、電池が消耗したときは、次に電源を入れるまでふたは開きません。
- ポータブルCDプレーヤーから録音すると きは
 - ACパワーアダプターを接続していないと、光出力ができないポータブルCDプレーヤーもあります。その場合は、ポータブルCDプレーヤーにACパワーアダプターをつなぎ、家庭用電源でお使いください。
 - 一 音飛びガード機能(ESPやG-PROTECTIONなど)がONになっていると、光出力ができないポータブルCD ブレーヤーもあります。その場合は、音飛びガード機能をOFFにしてください。



- 録音される音の大きさは自動的に調節されます。音の大きさを変えたいときは、「手動で録音レベルを調節する」(30ページ)をご覧ください。

再生する

1 ミニディスクを入れる

録音済みのディスクを入れます。




OPENつまみを ずらす。 ふたが開きます。



ディスクのラベル面 をふた側にして矢印 の向きに奥まで押し 入れ、ふたを閉める。

2 閩〈



1 ►を押す。

リモコンではジョグレバーを押す(**▶Ⅱ**)。 操作すると「ピ」と確認音がします。

② 集中コントロールキーをVOL + 、- 側に倒して、音量を調節する。 リモコンでは回転つまみをVOL + 、 - 側に回して、音量を調節する。 表示窓で音量を確認できます。

止めるには、を押す。

操作すると「ピー」と確認音がします。

停止してから、電池使用時では約10秒後、ACパワーアダプター使用時では約3分後に、自動的に電源が切れます。

次に再生するときは、止めたところの続きから始まります。

ディスクの初めの曲から再生を始めたいときは、►(リモコンではジョグレバー(►II))を2 秒以上押したままにして、再生を始めてください。

こんなときは	本体操作	リモコン操作
一時停止する	■を押す。 もう一度押すと解除されます。	ジョグレバーを押す(▶Ⅱ)。 もう一度押すと解除されます。
曲番や曲名を直接選ぶ (ダイレクト選曲)	ジョグダイヤルを回して聞きた い曲を表示させ、押す。	_
今聞いている曲、または さらに前の曲を頭出しす る	集中コントロールキーをI◀¶ に倒す。またはさらに戻したい 曲数だけI◀¶に倒す。	ジョグレバーをI◀◀側にずらす。またはさらに戻したい曲数だけI◀◀側 にずらす。
次の曲を頭出しする	集中コントロールキーを ▶▶ 側 に倒す。	ジョグレバーを ▶▶ I側にずらす。
再生しながら早戻し/早 送りする	集中コントロールキーをI◀◀または▶▶I側に倒したままにする。	ジョグレバーをI◀◀または▶▶I側に ずらしたままにする。
経過時間を見ながら聞き たい場所を探す(タイム サーチ)	一時停止中、集中コントロール キーを !≪ または ▶>! 側に倒し たままにする。	一時停止中、ジョグレバーをI < または ▶ I側にずらしたままにする。
曲番を見ながら聞きたい 場所を探す(インデックス サーチ)	停止中、集中コントロールキー を I≪ または ▶►I 側に倒したま まにする。	停止中、ジョグレバーをI◀◀または ▶▶I側にずらしたままにする。
	GROUPを押してから、集中コントロールキーをI◀または ▶▶I側に倒す。	↑ +または-を押す。
ディスクを取り出す	を押してから $OPEN$ つまみをずらしてふたを開ける 2)。	■を押してから本体のOPENつまみ をずらしてふたを開ける ²⁾ 。

¹⁾ 詳しくは、「グループ機能を使う」(45ページ)をご覧ください。

再生が始められないときは

ホールド(誤操作防止)スイッチを確認してください(12、17ページ)。

ご注意

次のような場合、音が飛ぶことがあります。


- 強い衝撃が連続的に与えられた場合
- 傷や汚れのあるディスクを聞いている場合

²⁾ ふたを開けると、次の再生はディスクの最初から始まります(パーソナルディスクメモリーに登録しているときを除く)。

いろいろな録音のしかた

表示窓で情報を見る

録音または停止中、表示窓で残り時間や 曲番などの情報を確認できます。グルー プ機能に関係する表示は、グループ設定 された曲を再生し、停止したときに表示 されます。



本体で操作する

- **1** ジョグダイヤルを押す。
- 2 ジョグダイヤルを回して「DISPLAY」 を表示させ、押して決定する。
- 3 ジョグダイヤルを回して確認したい情報を表示させ、押して決定する。 本体の表示窓



回すたびに、表示は次のように変わります。

LapTime ←→ RecRemain ←→ GP Remain ←→ AllRemain ←→ Title ←→ Sound ←→ Batt Stat ←→ Clock ジョグダイヤルを押すと♠、●、●に 選んだ情報が表示されます。

	· •
B	Θ
曲番	経過時間
曲番	録音できる残 り時間
グループ内 の残り曲数	グループ内で 再生できる残 り時間
残り曲数	再生できる全 残り時間
ディスク名	グループ名
選ばれてい る各サウン ドモード別 表示	_
Batt Stat	使用中の電源 (内蔵充電式電 池:BLT-IN 乾電池: ADD-ON 家庭用電源: AC)
年月日	現在時刻
	曲番 曲番 グループ内 の残り曲数 ディスク名 選るドモ 表示 Batt Stat

ご注意


ディスクのグループ設定状態、動作状態、設 定状況により、表示が異なることがありま す。

リモコンで操作する

1 DISPLAYを押す。

押すたびに、表示は次のように変わり ます。

リモコンの表示窓



田 番	選はれている各サワンド モード別表示
曲番	使用中の電源 (内蔵充電式電池:BLT-IN ・ の の の の の の の の の の の の の の の の の の

家庭用電源:AC)

ご注意

ディスクのグループ設定状態、動作状態、設 定状況により、表示が異なることがありま す。



再生中の表示については、31ページの「表示窓で情報を見る」をご覧ください。

録音元に合わせて録音を 開始 / 停止する

(シンクロ録音)

録音元の音に合わせて録音を始めたり止めたりします。光デジタルケーブルを使ってつないだCDプレーヤーなどのデジタル機器から、本機へ録音するときに、録音元と本機の両方を操作する手間をはぶき、簡単に録音できます。光ケーブルで接続をしないとシンクロ録音はできません。



1接続する。

録音元の機器に合わせて、別売りの光 デジタルケーブルをお使いください。 詳しくは「別売りアクセサリー」(75 ページ)をご覧ください。

- 2停止中にジョグダイヤルを押す。
- **3** ジョグダイヤルを回して「REC SET」 を表示させ、押して決定する。
- 4 ジョグダイヤルを回して「SYNC REC」を表示させ、押して決定する。
- **5** ジョグダイヤルを回して「SYNC ON」を表示させ、押して決定する。

次ページへつづく

- **6** ●RECつまみを押しながらずらす。 「REC」表示とREC LEDが点灯し、 録音待機状態になります。
- 7録音したいCDなどを再生する。 録音元で音が出ると、自動的に本機で 録音が始まります。

録音を止めるには

■を押す。



シンクロ録音中に録音元で約3秒の無音が続くと、本機は自動的に録音一時停止になります。 再び音を検知すると、シンクロ録音に戻ります。録音一時停止状態が5分以上続くと、自動的に録音が止まります。

ご注意

- シンクロ録音中は、手動で一時停止、また は一時停止を解除することができません。
- 録音中は、「SYNC REC」の設定を切り換えないでください。正しく録音されないことがあります。
- シンクロ録音中に録音元で無音(92ページ) 状態が続いても、録音元の雑音が原因で、 自動的に録音一時停止にならない場合があ ります。
- CDやMD以外からのシンクロ録音中に、録音元の同一曲内で約2秒の無音(92ページ)が続くと、再び音が出たところで曲番が1つ増えます。

長時間録音する(MDLP)

通常のSPステレオ録音に加えて、録音時間を2倍(LP2)または4倍(LP4)長くしてステレオ録音することができます(MDLP録音)。またモノラル録音でも通常のSPステレオ録音よりも2倍長く録音することができます。

LP録音した内容は、MDLP再生に対応 していない他の機器では再生できませ ん。



- **1** 停止中にジョグダイヤルを押す。
- 2 ジョグダイヤルを回して「REC SET」 を表示させ、押して決定する。
- **3** ジョグダイヤルを回して「REC MODE」を表示させ、押して決定する。
- 4 ジョグダイヤルを回してお好みの録音 モードを表示させ、押して決定する。

録音モード ¹⁾	本体液晶 表示	録音時間2)
ステレオ録音	SP	約80分
LP2ステレオ録音	LP2	約160分
LP4ステレオ録音	LP4	約320分
モノラル録音3)	MONO	約160分

¹⁾ より高音質の録音を行いたい場合は、ステレオ録音、LP2ステレオ録音を選んでください。

^{2) 80}分ディスク使用時。

③ ステレオの音源をモノラル録音すると、左右の音が ミックスされて録音されます。

- **5** ●RECつまみを押しながらずらして、録音を始める。
- 6録音もとの機器の再生を始める。

録音を止めるには

■を押す。

次に録音するときまで、録音モードは記 憶されています。




MDLP TDLP TDLP MDLP MDLP

ご注意

- 長時間録音するときはACパワーアダプターをつないでお使いになることをおすすめします。
- LP4ステレオ録音は、通常の4倍の長時間ステレオ録音を実現するために、特殊な圧縮方式を採用しています。そのため、録音元の音源によってはごくまれに瞬間的なノイズが発生することがあります。より高音質の録音を行いたい場合は、ステレオ録音またはLP2ステレオ録音を選んでください。

テレビやラジオから録音 する(アナログ録音)

カセットテープやラジオ、テレビなどの「アナログ機器」から録音する場合や、MDから録音する場合の方法です。




1接続する。

録音元の機器に合わせて、別売りの接続コードをお使いください。詳しくは「別売りアクセサリー」(75ページ)「こんなこともできます」(88ページ)をご覧ください。

- **2**●RECつまみを押しながらずらして、録音を始める。
- 3録音したい音を出す。

マイクで録音する



- * 詳しくは「別売りアクセサリー」(75ページ)を参照してください。
- 1 別売りのステレオマイクを本体につなぐ。入力は自動的にマイク入力に切り換わります。
- **2**●RECつまみを押しながらずらして、録音を始める。

マイク感度を変える

- **1** 停止中または録音中にジョグダイヤル を押す。
- **2** ジョグダイヤルを回して「REC SET」 を表示させ、押して決定する。
- **3** ジョグダイヤルを回して「MIC SENS」 を表示させ、押して決定する。

- **4** ジョグダイヤルを回して「SENS HIGH」または「SENS LOW」を表示させ、押して決定する。
 - 「SENS HIGH」: 会話など、通常 の音量のものを録音するとき
 - 「SENS LOW」: ライブ録音など、 大音量を録音するとき



プラグインパワータイプのマイクをお使いの場合、電源は本体から供給されますので、マイクの電源をOFFにしても使うことができます。

- 光デジタル入力、マイク入力、アナログ入力 の順に優先して自動的に選択します。光デジ タルケーブルがLINE IN (OPT)ジャックに つながっていると、マイク入力になりませ ん。
- 本体の動作音を収音することがあります。そのときは、マイクを本体から遠ざけて録音してください。ダイレクト接続タイプのマイクはノイズを拾うことがあるのでご注意ください。
- モノラルマイクで録音すると、左チャンネル しか録音できません。

録音中にトラックマーク をつける

録音中にトラックマーク(曲番)をつけて、曲や録音に区切りをつけることができます。





手動でつける

1録音中、トラックマークをつけたいと ころで、T MARK(リモコンでは P MODE/⊊)を押す。

自動でつける(オートタイム マーク)

会議や講義など、長い録音をするときに、 一定時間ごとにトラックマークを自動的に つけて、途中に目印をつけることができま す。マイク録音、またはアナログ録音中に のみ設定することができます。

- **1**録音中または録音一時停止中にジョグダイヤルを押す。
- 2 ジョグダイヤルを回して「REC SET」 を表示させ、押して決定する。
- 3 ジョグダイヤルを回して「TIME MARK」を表示させ、押して決定する。

「OFF」が点滅します。

4 ジョグダイヤルを回して「ON」を表示させ、押して決定する。

5 ジョグダイヤルを回してお好みの時間を表示させ、押して決定する。 「TIME:01」から「TIME:99」(1分から99分)までが表示され、1分刻みで設定することができます。

設定を解除するには

手順4で「OFF」を選ぶ。または■を押 して録音を停止する。

録音中のオートタイムマークのつき かた

- 録音している時間がトラックマークの 設定時間を超えていたとき: 設定をしたところでトラックマークが つき、以後設定時間ごとにトラック マークがつく
 - 例)録音時間8分、トラックマークの設定 時間5分(TIME:05)のとき 実際にトラックマークがつくのは、 8分、13分、18分、23分・・・
- 録音している時間がトラックマークの 設定時間より短いとき: トラックマークの設定時間に達したと きから設定時間毎にトラックマークが つく
 - 例)録音時間3分、トラックマークの設定 時間5分(TIME:05)のとき 実際にトラックマークがつくのは、5 分、10分、15分・・・

Ĵ,

オートタイムマークでトラックマークをつけると、本体の表示窓では時間表示の前に「T」がつきます。リモコンの表示窓では、時間表示の後ろに「T」がつきます。

- 録音の途中にT MARKボタンを押したり、 ■を押して、トラックマークがついてしまったときは、その時点から設定した時間ごとにオートタイムマークがつきます。
- 録音を止めると、設定は解除されます。

手動で録音レベルを調節 する

録音中は、録音レベルは最適な値になるように自動的に調整されますが、必要に応じて手動で調整できます。アナログ録音のときはもちろん、デジタル録音のときでも調整できます(デジタルRECレベルコントロール)




- 1 ■を押しながら、●RECつまみを押しながらずらす。 録音一時停止になります。
- **2** ジョグダイヤルを押す。
- **3** ジョグダイヤルを回して「REC SET」 を表示させ、押して決定する。
- **4** ジョグダイヤルを回して 「RecVolume」を表示させ、押して 決定する
- **5** ジョグダイヤルを回して、 「ManualREC」を表示させ、押して 決定する。
- 6録音したい音を出す。

7表示窓を見ながらジョグダイヤルを回して録音レベルを調節する。

録音レベルは、▲から③の間を目安にレベル表示のバーが点灯するように調整します。⑤より右が点灯するときは、録音レベルを下げてください。 画面に表示されるレベル表示のバーは次のように分かれています。

上段:L(左)のレベル 下段:R(右)のレベル



8⊪を押して録音を始める。

他の機器とつないで録音するときは、 本機が録音を始めた後で、録音元の音 を最初から出し直してください。

自動調節にするには

手順5で「Auto REC」を選ぶ。


- 左右の音(チャンネル)のレベルは、別々に 調節できません。
- 録音を止めると、次の録音からは自動レベル調節に戻ります。
- シンクロ録音中に手動で調節するときは、 まずシンクロ録音が「SYNC OFF」の状態 (25ページ)で、上記手順1~7を行い、録 音レベルの調整をします。その後、シンク 口録音を「SYNC ON」にして、録音を始めます。

いろいろな再生のしかた


この章ではリモコンでの操作を説明しています。各項目の本体での操作については、それぞれの参照ページをご覧ください。

表示窓で情報を見る

再生中に、表示窓で曲名・ディスク名などの情報を確認できます。グループ機能に関係する表示は、グループ設定された曲を再生中の表示です。



1 再生中にDISPLAYを繰り返し押す。 押すたびに、表示は次のように変わり ます。



7V /	R(A	/(=)

A	6
曲番	経過時間
曲番	曲名
グループ内の全曲数	グループ名
残り曲数	ディスク名
曲番	グループ名(上段) 曲名(下段)
曲番	選ばれている各サウン ドモード別表示

曲番	使用中の電源 (内蔵充電式電池: BLT-IN 乾電池:ADD-ON 家庭用電源:AC)
_	録音した時刻
曲番	録音されたときの モード

ご注意

ディスクのグループ設定状態、動作状態、設 定状況により、表示が異なることがありま す。




録音または停止中の表示については、24ページの「表示窓で情報を見る」をご覧ください。

本体の操作については62ページをご覧ください。

再生モードを選ぶ

リモコンのPMODE/⊊ボタンを使ってい ろいろな聞き方ができます。



1 P MODE/⊂を繰り返し押す。 押すたびに表示は次のように変わり、 選んだ表示の状態で再生します。

再生モード表示

2003	13:52	

表示*	再生状態
_	通常の再生(ディスク全曲を1回 再生)
1	1曲再生(今再生している曲のみ を再生)
/gt	ブックマーク再生(ブックマーク (しおり)がついている曲だけを順 番に再生)
SHUF	シャッフル再生(全曲を順不同に 並べかえて再生)
PGM	プログラム再生(聞きたい曲を好きな順に並べかえて再生)

^{*} グルーブ設定されたディスクでは、グルーブ再生 モード(一)も表示されます。詳しくは「グルー プで再生する」(47ページ)をご覧ください。

繰り返し聞く(リピート再生)

通常の再生や1曲再生、シャッフル再 生、プログラム再生などを繰り返し聞く ことができます。

解除するには

P MODE/⊊を2秒以上押す。



リピート再生中に、P MODE/


「ボタンを押すと、リピートのままで再生モードを変えることができます。

好きな曲だけを選んで聞く (ブックマーク再生)

好きな曲にブックマーク(しおり)をつけていき、その曲だけを再生することができます。ただし、曲順を変えることはできません。

ブックマークをつけるには

1 ブックマークをつけたい曲を再生し、 ジョグレバーを2秒以上押す。 ブックマーク再生の1曲目が確定しま す。



ブックマークがゆっくり点滅

2手順1を繰り返してブックマークをつけていく。

全部で20曲までつけられます。

ブックマークした曲を再生するには

- **1** 再生中、P MODE/⊊を繰り返し押して、「 **∲**TrPLAY?」を表示させる。
- 2 ジョグレバーを押す。 ブックマークのついた一番小さい曲番 から順に再生が始まります。

ブックマークを消すには

ブックマークを消したい曲を再生し、 ジョグレバーを2秒以上押す。

ご注意

ふたを開けると設定は解除されます。

好きな順に曲を並べかえて 聞く(プログラム再生)

- **1** 再生中、「PGM」が表示されるまで P MODE/⊊を繰り返し押す。
- 2 ジョグレバーをI◀■または▶▶I側にずらして曲番を選び、押して決定する。



3 手順2を繰り返して、好きな順に曲を 選ぶ。

全部で20曲までプログラムできます。

4 選び終わったらジョグレバーを2秒以上押して決定する。

設定が確定し、1曲目から再生が始まります。



再生が終わったとき、または途中で止めたと きもプログラム設定は残っています。

ご注意

ふたを開けると設定は解除されます。

本体の操作については58ページをご覧 ください。

好みの音にする

(パーチャルサラウンド・6パンド イコライザ)

音の臨場感を変えたり、お好みの音質を リモコンで選択・設定することができま す。

次の2つの効果から1つ選べます。

- V-SUR(バーチャルサラウンド): 音の臨場感を変える。(4種類)
- 6 BAND EQUALIZER(6バンドイ コライザ): 音質を変える。(6種類)



臨場感を変える


(バーチャルサラウンド)

1 再生中、SOUNDを繰り返し押し、「V-SUR」を選ぶ。

2 SOUNDを2秒以上押す。

次ページへつづく

3 ジョグレバーをI◀■または▶▶I側にずらしてサラウンドの種類を選ぶ。



ジョグレバーをずらすたびに**△**と**®** が次のように変わります。


A	6
STUDIO	V-SUR S
LIVE	v-sur L
CLUB	v-sur C
ARENA	V-SUR A

4 ジョグレバーを押して決定する。

音質を選ぶ

(6バンドイコライザ)

- **1** 再生中、SOUNDを繰り返し押し、 「SOUND」を選ぶ。
- **2** SOUNDを2秒以上押す。
- 3 ジョグレバーをI◀ または▶I側にずらしてサウンドの種類を選ぶ。



各周波数ごとのレベル 100Hz~10kHz ジョグレバーをずらすたびに△と③ が次のように変わります。

A	6
HEAVY	SOUND H
POPS	SOUND P
JAZZ	SOUND J
UNIQUE	SOUND U
CUSTOM	SOUND 1
CUSTOM	SOUND 2

4 ジョグレバーを押して決定する。

途中で設定を止めたいときは

■を2秒以上押す。

設定を解除するときは

手順1で❸に何も表示されていない状態 を選ぶ。

好みの音質にする

「CUSTOM1」と「CUSTOM2」には、 お好みの音質を記憶させることができま す。

- **1** 上記の手順1~3を行い、 「CUSTOM1」または「CUSTOM2」 を表示させる。
- 2 ジョグレバーを押す。
- 3 ジョグレバーをI◀■または►►I側にずらして周波数を選ぶ。



周波数(100Hz)

周波数は次の6つから選べます。 100Hz、250Hz、630Hz、1.6kHz、4kHz、 10kHz 4 回転つまみを繰り返し回してレベルを調節する。



レベルは次の7段階から選べます。 -10dB、-6dB、-3dB、0dB、+3dB、 +6dB、+10dB

- 5 手順3と4を繰り返す。
- 6 ジョグレバーを押して決定する。

途中で設定を止めたいときは

■を2秒以上押す。

1つ前の設定に戻すときは

■を押す。


本体の操作については59、60ページを ご覧ください。

再生速度を変える

(デジタルピッチコントロール)


語学学習などで再生速度を変えたいとき に便利です。音程を変えずに再生速度だ けが変わります

+100% ~ -50%までの13段階から再生速度を選ぶことができます。



- **1** 再生中、DISPLAYを2秒以上押す。
- 2 ジョグレバーをI◀◀または▶►I側にずらして「USEFUL」を表示させ、押して決定する。
- **3** ジョグレバーをI◀◀または▶▶I側にずらして「DPC」を表示させ、押して決定する。

再生速度の設定画面になります。音を 聞きながら選んでください。



4 ジョグレバーをI◀◀または▶▶I側にずらして速度を選び、押して決定する。 表示窓に「DPC」と表示されます。

途中で設定を止めたいときは

■を2秒以上押す。

1つ前の設定に戻すときは

■を押す。



ディスクを出し入れすると、設定は0%に戻ります。


ご注意

再生速度を変えると、再生中に「プチプチ」 という音が聞こえたり、エコーがかかったよ うに聞こえる場合があります。

本体の操作については61ページをご覧ください。

アラームを鳴らす (メロディタイマー)


電車などで乗り越しを防いだりするのに便利です。3種類のアラームを設定しておくことができます。そのうちの1つを選んでお使いください。アラームが鳴るまでの時間は1分から99分の間で設定することができます。タイマーは停止中でも働きます。



1 DISPLAYを2秒以上押す。

- 2 ジョグレバーをI◀■または▶▶側にずらして「USEFUL」を表示させ、押して決定する。
- **3** ジョグレバーをI◀■ または▶▶I側にずらして「Melody Timer」を表示させ、押して決定する。
- 4 ジョグレバーをI◀■または▶▶I側にずらして「ON」を表示させ、押して決定する。

が点灯します。



5 ジョグレバーをI◀◀または▶▶I側にずらしてアラームの種類を選び、押して決定する。

アラームは次の3種類から選び、3つの時間設定をすることができます。

表示	音の種類
TIMER 1	メロディ(アルルの女)
TIMER 2	メロディ (バッヘンベルのカノン)
TIMER 3	メロディ(エリーゼのために)

6 ジョグレバーを**◄** または**▶** 側にずらしてアラームが鳴るまでの時間を選ぶ。

ジョグレバーをずらすたび、「TIME:01」から「TIME:99」(1分から99分)までが表示され、1分刻みで設定することができます。

7 ジョグレバーを押して決定する。 メロディタイマーが設定されます。 停止中は音が鳴るまでの時間が表示さ れます。

途中で設定を止めたいときは

■を2秒以上押す。

1つ前の設定に戻すときは

■を押す。

アラームが鳴るまでの時間を確認す るには

再生を停止する.

しばらくすると音が鳴るまでの時間が表 示されます。

再生中や再生一時停止中の場合は、手順 6までをもう一度行うと表示されます。

予約を解除するには

手順4で「OFF」を選ぶ。

アラームを止めるには

いずれかのボタンを押す。



- 手順4で操作を終了すると前回と同じ設定 でタイマーが設定されます。
- ▼フラームは1分間鳴り、その後は設定が解除 されます。停止中に音が鳴り終わると、約 10秒で電源が切れます。再生中に音が鳴り 終わると、そのまま再生が続きます。


ご注意

- 録音を開始すると、設定は解除されます。
- 手順4で「ON」を選んだ時点で、タイマー はカウントを始めます。また、手順6で音 が鳴るまでの時間を変更した時点で、カウ ントをやり直します。

本体の操作については66ページをご覧 ください。

お手持ちのシステムで聞 (LINE OUT)

本機の再生音を、他のオーディオ機器で 聞いたり録音したりすることができま す。別売りの接続コードRK-G129また はRK-G136を○/LINE OUTジャックに つなぎます。



本機の○/LINE OUTジャックに別売り の接続コードをつないでから次の操作を 行って、Ω/LINE OUT出力(「AUDIO OUT ()の設定をする必要があります。

- **1** ジョグダイヤルを押す。
- **2** ジョグダイヤルを回して「USEFUL」 を表示させ、押して決定する。

- **3** ジョグダイヤルを回して「AUDIO OUT」を表示させ、押して決定する。
- **4** ジョグダイヤルを回して、「LINE OUT」を表示させ、押して決定する。

ご注意

- ①/LINE OUT出力(「AUDIO OUT」)の設定が「LINE OUT」になっていると、ボリュームやバーチャルサラウンド、6パンドイコライザは働きません。
- 付属のリモコン付きヘッドホンをつないでいるときは、○/LINE OUT出力(「AUDIO OUT」)の設定を「LINE OUT」にすることができません。
- ヘッドホンを直接本体につなぐときは、手順4で①/LINE OUT出力(「AUDIO OUT」)の設定を「HeadPhone」にしてください。

編集する

この章では本体での操作を説明しています。各項目のリモコンでの操作については、それぞれの参照ページをご覧ください。

編集する前に

ミニディスクにトラックマーク(曲番) をつけたり、曲名やディスク名をつけた りすることができます。

ご注意

- 再生専用ミニディスクの編集はできません。
- 誤消去防止つまみを閉めてください(73 ページ)。
- ●「TOC Edit」表示中は編集内容をディスク に記録しています。
 - 衝撃を与えないでください。
 - ― 電源を抜かないでください。
 - ふたは開きません。

名前をつける(ネーム)

文字パレットを使って曲名やディスク名 をつけたり変えたりすることができま す。

ご注意

グループ名をつけるときは50ページをご覧く ださい。

入力できる文字の種類

- カタカナ(半角)
- アルファベットA~Zの大文字、小文字
- 数字0~9
- 記号!"#\$%&()*.;>?@_`+-',/:_(スペース)

入力できる文字数

曲名、ディスク名にそれぞれ200文字 (全文字種混在の場合)

1枚のディスクに入力できる文字数

- 英数字/記号のみの場合: 10文字程度で約120タイトル(最大約 1700文字)
- カナ文字のみの場合: 10文字程度で約60タイトル(最大約800文字)


文字数によって登録できるタイトル数は 異なります。

文字パレットについて

本体では表示窓に出てくる文字パレット から、文字を選んで入力します。文字パ レットの文字配列は次のようになってい ます。

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフへホマミムメモヤユヨラリルレロワラン **- ァィゥェォャュョッ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123 abcdef9hijkImnopqrstuvwxyz 456 . , - ?!& ' * /@;:() # \$*<=> `+%_0 789


入力エリア



このように表示窓には文字パレットの一部しか表示されないので、集中コントロールキーでカーソルを動かして、文字を選びます。

ご注意

- ディスク名やグループ名に「abc//def」のように「//」を文字の間に入れると、グループ機能が使えなくなる場合がありますのでご注意ください。
- 付属のリモコンで漢字を表示することはできますが、漢字で名前をつけることはできません。付属のSonicStageソフトウェアを使うと、漢字の入力ができます。



名前をつける

再生中、録音中、停止中、いずれの状態でも名前をつけることができます。 ただし、停止中に曲名をつけるときは、名前をつけたい曲を選んでいる状態で名前をつけてください。

- **1** ジョグダイヤルを押す。
- **2**ジョグダイヤルを回して「EDIT」を 表示させ、押して決定する。
- **3** ジョグダイヤルを回して「Name」を 表示させ、押して決定する。

次ページへつづく

4 ジョグダイヤルを回して次の表示を表示させ、押して決定する。


松松台 *

つける名前 表示 曲名をつけるとき **♂**: Name

ディスク名をつけるとき 😂 : Name


カーソルが入力エリアで点滅し、文字 の入力状態になります。

カーソルが点滅する



5集中コントロールキーをVOL -側に倒す。


カーソルが移動し、文字と交互に点滅する。



6集中コントロールキーで文字を選び、 ▶を押して決定する。

文字パレットで選んだ文字が入力エリ アに表示され、次の文字位置でカーソ

ルが点滅します。 次の位置で点滅する



文字入力に使うボタンと機能は次の通りです。

機能 *	操作
マタバレット上で カーソルを移動す る。	・集中コントロールキーを倒す。 ★ 上
	(上下移動のみ) ²⁾ 。
入力エリアで直接 文字を選ぶ。	ジョグダイヤルを回す。
文字を決定する。	● を押す。ジョグダイヤルを押す。
カーソルを入力エ リアから文字パ レットに移す。	集中コントロールキーを VOL –側に倒す。
カーソルを文字パ レットから入力エ リアに移す。	■を押す。
名前を確定する。	★またはジョグダイヤルを2秒以上押したままにする。
カーソルの前に1 文字分の空白を入 れる。	END SEARCHと、集中 コントロールキーをVOL +側に、同時に倒す。
カーソル上の文字を削除する。	END SEARCHと、集中 コントロールキーをVOL -側に、同時に倒す。
カーソル上の文字に濁点、半濁点をつける。	■を押す。
記号:、-、/を 表示させる。	■を押す。
カーソル上のアル ファベットの大文 字 / 小文字を切り 換える。 例:A a	■を押す。

協作

カーソル上のカナ 町を押す。

文字を促音に切り

換える。 例:ツ ッ

文字入力をやめる。

カーソルが入力エリアの とき、**■**を押す。

- 7手順6を繰り返して名前をつける。
- 8 ジョグダイヤルを2秒以上押す。 名前が入力されます。

ご注意

録音中に曲名、ディスク名を入力している途中で録音が終了した場合や、録音中に曲名入力をしている途中で次の曲が始まった場合は、それまでの入力が記録されます。

名前を変更する

「名前をつける」(39~このページ)の手順で名前を変更してください。 ディスク名を変更するときは、録音中、 再生中、停止中、いずれの状態でも変更 できます。

名前を変更するときは、曲の再生中、または停止中で曲を選んでいる状態で変更 してください。

途中で設定を止めたいときは

■を2秒以上押す。

1つ前の設定に戻すときは

■を押す。

ご注意

- カナ入力したタイトルを、カナ表示に対応 していないミニディスク機器で表示させる と、ローマ字表記になります。その際、先 頭と最後に「^」がつきます。
- 他の機器でつけた200文字以上の曲名やグループ名、ディスク名を、本機で書き換えることはできません。

リモコンの操作については63ページを ご覧ください。


曲順を変える(ムーブ)

曲を移動して、曲順を変更できます。

ご注意

グループ設定されたディスク内の曲順を変えるときは50ページをご覧ください。

例:3曲目(C曲)を2曲目に移動するとき





- **1** 移動したい曲の再生中に、ジョグダイヤルを押す。
- 2 ジョグダイヤルを回して「EDIT」を表示させ、押して決定する。 1曲リピート再生になります。

次ページへつづく


^{*} ボタンの機能はカーソルが入力エリアにあるとき と、文字パレットにあるときで異なることがありま す。

- **3** ジョグダイヤルを回して「Move」を表示させ、押して決定する。
- 4 ジョグダイヤルを回して「』: Move」を表示させ、押して決定する。表示窓の中段に曲番が点滅します。曲名が入力されているときは、集中コントロールキーを▶▶●側に倒すと、曲名を表示させることができます。 ►◆◆ 側に押すと曲番に戻ります。



5 ジョグダイヤルを回して、移動先の曲番を表示させる。

例ではC曲を2曲目に移動したいので、ジョグダイヤルを上方向に回して、表示窓の中段に「002」が点滅するようにします。



6 ジョグダイヤルを押して決定する。 指定した位置に移動したい曲が移ります。

途中で止めるときは

■を2秒以上押す。

1つ前の設定に戻すときは

■を押す。

リモコンの操作については64ページを ご覧ください。

曲を分ける(ディバイド)

曲の途中にトラックマークをつけて、そこから後ろを次の曲にすることができます。曲を分ける前に分ける位置を微調整することもできます。曲を分けると曲番は下のようになります。

本体でのみ操作できます。

ご注意

パソコンからチェックアウトした曲はトラックマークをつけることができません。



直接曲を分ける(ディバイド)


T MARK

1 再生中または再生一時停止中に、マークをつけたい位置でT MARKを押す。「MARK ON」が表示され、曲番が1つ増えます。そこから次の曲として記録されます。

分ける位置を調整してから曲を分ける(ディバイドリハーサル)

再生中にT MARKを2秒以上押す。
 T MARKが押されたところから、先へ4秒間の再生を繰り返します。

T MARKが押されたところ




先へ4秒間の再生を繰り返す

2 ジョグダイヤルを回して曲を分けるポイントを調整する。

ジョグダイヤルを回すとポイントが前後にずれていきます。手順1で T MARKを押した位置から、最大8秒

IMARKを押した位置から、最大8粒 前後に動かすことができます。

手順1で最初にT MARKが 押されたところ



再生を繰り返す **3** ジョグダイヤルを押して決定する。

録音中に曲を分けるには

録音(シンクロ録音を除く)中に、マークをつけたい位置でT MARK(リモコンではP MODE/←)を押してください。また、オートタイムマークを使って、一定時間おきに自動的に曲を分けることもできます(デジタル録音中を除く)(29ページ)。


曲を1つにする(コンバイン)

アナログ入力(LINE IN)やマイク入力で録音したときは、静かな音が続く部分などに不要なトラックマークがついて、曲が分割されてしまうことがあります。その場合は、トラックマークを消すと、前後の曲を1つの曲にまとめることができます。曲番は次のようになります。本体でのみ操作できます。

ご注意

- パソコンからチェックアウトした曲はトラックマークを消すことができません。
- グループ設定されたディスク内の曲やグループを1つにするときは48ページをご覧ください。
- 異なるモードで録音された曲は、つなげません。





- 1 曲番を消したい曲を再生し、■を押して再生一時停止にする。
- 2集中コントロールキーを► 側に倒して曲の先頭(00:00)にする。 例えば、2曲目と3曲目をつなぎたいときは、3曲目の先頭にします。 「MARK」が表示されます。

3 T MARKを押す。

「MARK OFF」が表示され、指定した曲が前の曲につながります。



録音日時や曲名は、つないだ2曲の1曲目のも のになります。

ご注意

別のグループに属する連続した2つの間をつなぐと、前の曲が属するグループに登録されます。また、連続した、グループ登録された曲とされていない曲をつなぐと、後ろの曲は前の曲の設定と同じになります。

曲を消す(イレース)

不要になった曲やディスクの曲を丸ごと 削除することができます。

ご注意

- パソコンからチェックアウトした曲は消せません。ディスクごと消す場合も、チェックアウトした曲が、1曲でも含まれていると消すことができません。パソコンにチェックインしてください。
- グループを消すときは、52ページをご覧く ださい。



1曲を消す

- 一度消した曲は元に戻すことができません。消す前に、曲の内容をよく確認して ください。
- **1**消したい曲の再生中にジョグダイヤルを押す。
- 2 ジョグダイヤルを回して「EDIT」を 表示させ、押して決定する。
- **3** ジョグダイヤルを回して「Erase」を表示させ、押して決定する。
- 4 ジョグダイヤルを回して

「 **』**: Erase 」を表示させ、押して決定する。

表示窓に曲名(または曲番)と 「Erase OK?」、「PushENTER」が表示されます。

5 ジョグダイヤルを押して決定する。 曲が消去され、次の曲の再生になります。消した曲より後の曲番は1つずつくり上がります。

曲の一部分を消すには

無音部分など不要な部分だけを消したいときは、不要な部分の始まりと終わりにトラックマークをつけて(42ページ) その部分を消してください。

全曲を消す

ディスク上の全ての曲を消します。 一度消したディスクは元に戻すことができません。必ずディスクの内容を確認してから行ってください。

- **1** 消したいディスクを再生し、ディスク の内容を確認する。
- 2 ■を押す。
- **3**停止中に、ジョグダイヤルを押す。
- **4** ジョグダイヤルを回して「EDIT」を表示させ、押して決定する。
- **5** ジョグダイヤルを回して「Erase」を表示させ、押して決定する。
- 6 ジョグダイヤルを回して、

「 **会**: Erase」を表示させ、押して 決定する。

表示窓にディスク名と 「AllErase?」、「PushENTER」が表示されます。

7 ジョグダイヤルを押して決定する。 「TOC Edit」表示が点滅し、全曲が消 去されます。消去が終わると 「BLANK DISC」が点滅し、

途中で止めるときは

■を2秒以上押す。

1つ前の設定に戻すときは

「00:00」と表示されます。

■を押す。

リモコンの操作については65ページを ご覧ください。

グループ機能を使う


グループ機能とは

グループ設定されたディスクで、「グループ機能」を使うことができます。 MDLP(LP2/LP4)モードで、1枚のディスクにCD何枚分かを録音したときや、シングルCDを集めて録音したディスクの再生をするときなどに便利な機能です。

グループ設定されたディスクとは?

1枚のディスク内で、録音された複数の曲が、次の図のようにいくつかのグループにまとまっていることをいいます。


グループ設定前





1~5曲めを「グループ1」に 8~12曲めを「グループ2」に 13~15曲めを「グループ3」に 6、7曲めはグループに入れない

グループ設定後




グループに入っていない曲は「Group - -」 に属しているとみなされる。

1枚のディスクには最大99個のグループ を作ることができます。

ご注意

1枚のディスク内の曲名、ディスク名の合計 が本機の最大入力文字数を超えている場合 は、グループ設定はできません。

グループで録音する



新しくグループを作って録 音する

ディスクの最後に新しいグループを追加 して録音します。

- **1**停止中にEND SEARCHを押す。
- **2**GROUPを押したまま、●RECつま みを押しながらずらす。
- **3**録音もとの機器の再生を始める。 ディスクの最後に新しいグループが追 加されます。

録音を止めるには

■を押す。

録音を止めると、そこまでが1つのグ ループとして記録されます。

既存のグループに追加録音 する

今あるグループの中に曲を追加します。

- **1** GROUPを押し、集中コントロール キーをI◀◀または▶▶I側に倒して、録 音を追加したいグループを表示させ る。
- **2**GROUPを押したまま、●RECつま みを押しながらずらす。
- 3録音もとの機器の再生を始める。




- 現在聞いているグループに曲を追加して録音するときは、再生を一時停止または停止させて手順2から行ってください。
- GROUPボタンを押さなくても、常にグループ録音になるように設定することができます。詳しくは57ページをご覧ください。

グループで再生する

グループ設定されたディスクではグループ機能を使っていろいろな再生を行うことができます。

グループの再生中、ディスク中でグループに設定されていない曲は一時的に1つのグループとしてまとめられ、一番最後のグループとして扱われます。このとき「Group - -」と表示されます。曲番はグループごとの番号ではなく、ディスクの通し番号で表示されます。



ここではリモコンでの操作を説明しています。本体の操作については58ページをご覧ください。

グループ再生する

グループ1から順にグループごとに再生 したあと、グループ化されていない曲 (「Group --」)を再生して終わります。

1 再生中、P MODE/ → を繰り返し押して、「 □」を表示させる。

グループの頭出し(グループスキップ)をするには

1 再生中、□ +または-を押す。 -ボタンを押すとグループの先頭曲に、続けてもう一度押すと前のグループの先頭曲に移動します。

グループ単位で再生モード を選ぶ

グループ設定されたディスクでは、グループ単位でのシャッフル再生やプログラム再生ができます。

1 P MODE/⊊を繰り返し押す。 通常の再生モードに続いて、次のグ ループ再生モードが表示されます。

,, ,,,,	
表示	再生状態
	グループ通常再生 (先頭グ ループから順にグループご とに1回再生)
SHUF	イングループシャッフル (再生中のグループ内の曲を シャッフル再生、そのあと 順に次のグループ内の曲を シャッフル再生)
□ PGM	グループプログラム(グ ループ単位で再生の順番を 変える)

選んだグループ再生モード を繰り返し聞く(グループリ ピート再生)

1 お好みのグループ再生モードで再生中、P MODE/□を2秒以上押す。 それぞれのグループ再生モードで繰り返し再生します。

表示	再生状態
	再生中のグループの曲をリ ピート再生
□ SHUF ⊊	再生中のグループの曲を シャッフルリピート再生
□ PGM ←	プログラムされたグループ 単位の曲をリピート再生

好きな順にグループを並べ かえて聞く(グループプログ ラム再生)


「好きな順に曲を並べ変えて聞く(プログラム再生)」(33ページ)と同様の手順で、再生するグループの順番を設定します。全部で10個までプログラムできます。グループ内の曲順は変えられません。

グループを編集する

この章では本体での操作を主に説明しています。各項目のリモコンでの操作については、それぞれの参照ページをご覧ください。

曲やグループを1つのグ ループにまとめる (グループ設定)

すでに録音してある曲をグループにまとめたり、複数のグループを1つのグループにまとめる、グループに含まれない曲をグループに入れることができます。1枚のディスクには最大99個のグループを作ることができます。



1~3曲目を「グループ1」にまとめる 「グループ1」と「グループ2」を 1 つのグループにまとめる



1と3、2と4、3と7、8、4と9~12など、連続していない曲番やグループなどはまとめることができません。

操作中、曲番はディスク内の通し番号で表示されます。


ご注意

- 1枚のディスク内の曲名、ディスク名の合計が本機の最大入力文字数を超えている場合は、グルーブ設定はできません。
- まとめることができるのは連続している曲またはグループのみです。連続していない曲またはグループをまとめたい場合は、曲順またはグループの順番を並べかえて(50~52ページ)まとめたい曲やグループを連続させてから行ってください。

ジョグダイヤル



- 1 停止中にジョグダイヤルを押す。
- 2 ジョグダイヤルを回して「EDIT」を表示させ、押して決定する。
- **3** ジョグダイヤルを回して「□: Set」 を表示させ、押して決定する。 STR(先頭の曲)の曲番が点滅しま す。



4 ジョグダイヤルを回してグループの先頭にしたい曲を選んで表示させ、押して決定する。

まとめたいグループの先頭曲が選ばれ ます。 5 ジョグダイヤルを回してグループの最後にしたい曲を表示させ、押して決定する。

まとめたいグループの最終曲が選ばれ、グループ名を入力できるようになります。

6 グループ名をつける(「名前をつける」 (40、41ページ)の手順5~8参照)。

途中で設定を止めるときは

■を2秒以上押す。

1つ前の設定に戻すときは

■を押す。

ご注意

- 手順4では、すでにあるグループの先頭曲 かグループ設定されていない曲しか選べま せん。
- 手順5で最後の曲を選ぶときは、手順4で選んだ曲より後の曲しか選ぶことができません。また、まとめたいグループの最後の曲は、すでにあるグループの最後の曲かグループ設定されていない曲しか選べません。

リモコンの操作については65ページを ご覧ください。

グループを解除する



- **1** 解除したいグループを選び、(「グループの頭出し(グループスキップ)をするには」(47ページ))内容を確認する。
- 2 ■を押す。
- $\mathbf{3}$ ジョグダイヤルを押す。
- **4** ジョグダイヤルを回して「EDIT」を表示させ、押して決定する。
- 5 ジョグダイヤルを回して「□: Release」を表示させ、押して 決定する。
 - 「Release?」、「PushENTER」が表示されます。
- **6** ジョグダイヤルを押して決定する。 グループが解除されます。

途中で設定を止めるときは

■を2秒以上押す。

1つ前の設定に戻すときは

■を押す。

リモコンの操作については66ページを ご覧ください。

グループに名前をつける


再生中、録音中、停止中に名前をつけた いグループの中の曲を選んでいる状態で 名前をつけます。

1「名前をつける」の手順4で「○: Name」を選び、手順5~8を行い、 名前をつける(39~41ページ)。

リモコンの操作については64ページを ご覧ください。

グループ設定されたディス クの曲を移動する

グループ設定されていない曲や、グループ内の曲を、別のグループやグループの外に移動することができます。





- **1** 移動したい曲の再生中に、ジョグダイヤルを押す。
- 2 ジョグダイヤルを回して「EDIT」を表示させ、押して決定する。 1曲リピート再生になります。
- **3** ジョグダイヤルを回して「Move」を 表示させ、押して決定する。
- **4** ジョグダイヤルを回して 「 **」**: Move」を表示させ、押して決 定する。
- 5 グループの外に曲を移動する場合は、 手順6へ進む。

別のグループ内に曲を移動する場合は、ジョグダイヤルを回して移動先のグループを表示させ、押して決定する。

グループ名が入力されているときは、 集中コントロールキーを▶▶ 側に倒す と、グループ名を表示させることがで きます。 ► 側に倒すと、グループ 番号に戻ります。



6 ジョグダイヤルを回して、グループ内の移動先の曲番(グループ内に移動する場合はグループ内の曲番)を表示させ、押して決定する。

表示窓の中段に曲番が点滅します。 曲名が入力されているときは、集中コントロールキーを▶▶Ⅰ側に倒すと、曲名を表示させることができます。 I◀◀ 側に倒すと曲番に戻ります。

途中で設定を止めるときは

■を2秒以上押す。

1つ前の設定に戻すときは

■を押す。

リモコンの操作については64ページを ご覧ください。

グループの順番を並べかえる(グループムーブ)



- **1** 移動したいグループ内の曲を再生中に、ジョグダイヤルを押す。
- **2** ジョグダイヤルを回して「EDIT」を 点滅させ、押して決定する。
- **3** ジョグダイヤルを回して「Move」を 点滅させ、押して決定する。

次ページへつづく

4 ジョグダイヤルを回して「○: Move」を表示させ、押して決定する。表示窓の中段に再生中の曲が入っているグループの番号が点滅します。グループ名が入力されているときは、集中コントロールキーを▶●側へ倒すとグループ名を表示させることができます。 ► ● 側へ倒すと、グループ番号に戻ります。

例)1番目のグループ(Group01)を2番目のグ ループ(Group02)と3番目のグループ (Group03)の間に移動する場合



5 ジョグダイヤルを回して移動したい場所に移し、押して決定する。

途中で設定を止めるときは

■を2秒以上押す。

1つ前の設定に戻すときは

■を押す。

リモコンの操作については64ページを ご覧ください。

グループを消す

グループ名とグループ内の全ての曲を消去します。

一度消したグループは元に戻すことができません。必ずグループの内容を確認してから行ってください。

ご注意

グループの中にパソコンからチェックアウト した曲が含まれていると、消すことができま せん。パソコンにチェックインしてくださ



- 1 削除したいグループを選び(「グループ の頭出し(グループスキップ)をするに は」(47ページ))、内容を確認する。
- 2 ■を押す。
- $\mathbf{3}$ ジョグダイヤルを押す。
- 4 ジョグダイヤルを回して「EDIT」を表示させ、押して決定する。
- **5** ジョグダイヤルを回して「Erase」を表示させ、押して決定する。
- 6 ジョグダイヤルを回し「□: Erase」を表示させ、押して決定する。 表示窓にグループ名と「GP Erase?」が点灯し、「PushENTER」が点滅します。
- **7** ジョグダイヤルを押して決定する。 グループが削除されます。

途中で止めるときは

■を2秒以上押す。

1つ前の設定に戻すときは

■を押す。

リモコンの操作については65ページを ご覧ください。

各種設定

本機では、メニューを使って、録音や再生、編集、その他様々な設定をお好みに合わせて変えることができます。

設定できる項目は以下のとおりです。項目によって、本体とリモコンの両方で設定できるもの、本体のみまたはリモコンのみで設定できるものがあります。


準備 時計合わせ 日付けと時刻を設定できます。 本体 56ページ (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2		機能		本体 / リモコン	参照ページ
一般 消す リモコン 56ページ ジョグダイヤルの 動きかた ジョグダイヤルを回したときの表示画面 本体 57ページ 動きかた が動く方向を変えられます。 本体 25ページ 会音操作が楽になります。 長時間録音 録音モード(SPステレオ/LP2/LP4/モノ 本体 26ページ ラル)を選べます。 本体 28ページ 感度を変えられます。 マイク感度を選ぶ 録音するとき、録音対象に応じてマイク 本体 28ページ 感度を変えられます。 トラックマーク(曲 一定時間ごとに自動でトラックマークを 本体 29ページ 番音)を自動でつける つける設定ができます。 本体 30ページ 29ページ 30ページ 30ページ 30ページ 30ページ 30ページ 30ページ 30ページ 30ページ 40ページ 30ページ 40ページ 40ページ 40ページ 40ページ 40ページ 40ページ 50ページ 70ページ 70ペ	準備	時計合わせ	日付けと時刻を設定できます。	本体	56ページ
リモコン 56ページ ジョグダイヤルを回したときの表示画面 本体 57ページ ジョグダイヤルを回したときの表示画面 本体 57ページ ジョグダイヤルを回したときの表示画面 本体 57ページ 3 ジョグダイヤルを回したときの表示画面 本体 57ページ 3 3 3 3 3 3 3 3 3	操作		確認音を鳴らす/鳴らさないを選べます。	本体	56ページ
動きかた が動く方向を変えられます。	一般	月 ず		リモコン	56ページ
日 日本体 26ページ 日本体 26ページ 日本体 26ページ 日本体 26ページ ラル)を選べます。 マイク感度を選ぶ 録音するとき、録音対象に応じてマイク 本体 28ページ 感度を変えられます。 トラックマーク(曲 一定時間ごとに自動でトラックマークを 本体 29ページ 番)を自動でつける つける設定ができます。 (曲を分ける) 録音レベルの調整 録音レベルを自動 / 手動で調節できます。 本体 30ページ 録音開始位置を設 上書き録音されないように設定できま 本体 57ページ 定する 常にグループ録音になるように設定でき 本体 57ページ ます。				本体	57ページ
ラル)を選べます。 マイク感度を選ぶ 録音するとき、録音対象に応じてマイク 本体 28ページ 感度を変えられます。 トラックマーク(曲番)を自動でつける (曲を分ける) 一定時間ごとに自動でトラックマークを 本体 29ページ つける設定ができます。 録音レベルの調整 録音レベルを自動/手動で調節できます。 本体 30ページ 録音開始位置を設定する 常にグループ録音になるように設定できまます。 グループ録音する 常にグループ録音になるように設定できまます。 本体 57ページ ます。 再生モードを選ぶ 好きな曲だけ再生したり、繰り返し再生したりと、さまざまな再生モードを選べます。また、お好みの音質に設定することができます。また、お好みの音質に設定することをもできます。 本体 59ページ リモコン 32ページ リモコン 33ページ リモコン 33ページ コミます。 再生速度を変える 音程を変えずに再生速度を変えることができます。 本体 61ページ フ・ます。 本体 37ページ できます。 他の機器とつない できます。 再生や頭出しがすばやくできるように設 すばやく再生を始める 再生や頭出しがすばやくできるように設 本体 61ページ 定できます。	録音			本体	25ページ
Ric を変えられます。		長時間録音		本体	26ページ
番)を自動でつける つける設定ができます。 (曲を分ける) 録音レベルの調整 録音レベルを自動 / 手動で調節できます。 本体 30ページ 録音開始位置を設定する 上書き録音されないように設定できます。 本体 57ページ できます。		マイク感度を選ぶ		本体	28ページ
録音開始位置を設 上書き録音されないように設定できます。 本体 57ページ できます。 ボーグループ録音する 常にグループ録音になるように設定でき 本体 57ページ ます。 アきな曲だけ再生したり、繰り返し再生 したりと、さまざまな再生モードを選べ リモコン 32ページ リモコン 32ページ ます。 音質を変える 音の臨場感や音質を変えることができます。また、お好みの音質に設定すること もできます。 音程を変えずに再生速度を変えることが できます。 音程を変えずに再生速度を変えることが できます。 か体 61ページ リモコン 35ページ 他の機器とつない ೧/LINE OUT出力の設定をします。 本体 37ページ で再生する すばやく再生を始 再生や頭出しがすばやくできるように設 本体 61ページ かる		番)を自動でつける		本体	29ページ
でする す。 グループ録音する 常にグループ録音になるように設定でき 本体 57ページ ます。 再生 再生モードを選ぶ 好きな曲だけ再生したり、繰り返し再生 したりと、さまざまな再生モードを選べ リモコン 32ページ リモコン 32ページ ます。 音の臨場感や音質を変えることができま す。また、お好みの音質に設定すること もできます。		録音レベルの調整	録音レベルを自動 / 手動で調節できます。	本体	30ページ
### ます。 再生モードを選ぶ 好きな曲だけ再生したり、繰り返し再生 したりと、さまざまな再生モードを選べ リモコン 32ページ リモコン 32ページ コミた、お好みの音質に設定すること もできます。 日程を変えずに再生速度を変えることが できます。 日程を変えずに再生速度を変えることが できます。 日程を変えずに再生速度を変えることが できます。 日本体 61ページ フェコン 35ページ 日本日本 10人以下に 00丁出力の設定をします。 本体 37ページ で再生する 日本日本 10人以下に 00丁出力の設定をします。 本体 61ページ でます。 本体 61ページ できます。 本体 61ページ できます。 本体 61ページ できます。 本体 61ページ なる 日本日本 10人以下に 10人以下に 00丁出力の設定をします。 本体 61ページ なる 本体 61ページ なる 日本日本 10人以下に 10人の下に 10人以下に				本体	57ページ
したりと、さまざまな再生モードを選べ ます。 音質を変える 音の臨場感や音質を変えることができます。また、お好みの音質に設定すること カージ フェコン 33ページ フェコン 33ページ フェコン 33ページ ロージ できます。		グループ録音する		本体	57ページ
### ます。	再生	再生モードを選ぶ		本体	58ページ
す。また、お好みの音質に設定すること もできます。 再生速度を変える 音程を変えずに再生速度を変えることが できます。 本体 61ページ フェン 35ページ リモコン 35ページ リモコン 35ページ できます。 他の機器とつない ①/LINE OUT出力の設定をします。 本体 37ページ で再生する すばやく再生を始 再生や頭出しがすばやくできるように設 本体 61ページ める				リモコン	32ページ
もできます。 リモコン 33ページ 再生速度を変える 本体 61ページ フェコン 35ページ 他の機器とつない で再生する で再生する すばやく再生を始 ある 再生や頭出しがすばやくできるように設 本体 61ページ かる		音質を変える		本体	59ページ
できます。				リモコン	33ページ
リモコン 35ページ 他の機器とつない ①/LINE OUT出力の設定をします。 本体 37ページで再生する すばやく再生を始 再生や頭出しがすばやくできるように設 かる 定できます。		再生速度を変える		本体	61ページ
で再生する すばやく再生を始 再生や頭出しがすばやくできるように設 本体 61ページ める 定できます。			Cਰਡਿੰਗ,	リモコン	35ページ
める 定できます。			೧/LINE OUT出力の設定をします。	本体	37ページ
から 足でさまり。 リモコン 61ページ				本体	61ページ
		ග ව	上 じさまり。	リモコン	61ページ

	機能		本体 / リモコン	参照ページ
再生	ヘッドホンからの	音漏れを抑え、より快適な音量	本体	61ページ
(つづき)	_{き)} 音漏れを抑える にします。	リモコン	61ページ	
表示	録音・再生時間、	表示窓にいろいろな情報を表示	本体	24、62ページ
	残り時間など、情 報を見る	させることができます。	リモコン	25、31ページ
	リモコンの表示窓 のバックライトを 設定する	リモコンの表示窓の照明をつける / つけないなどを設定できます。	リモコン	62ページ
	リモコンの漢字 / カ ナ表示を切り換える	パソコンなどで漢字の文字入力 を行ったときの設定です。	リモコン	62ページ
	本体表示窓のコント ラストを調節する	本体の表示窓の濃さを調節でき ます。	本体	63ページ
編集	名前をつける (ネーム)	曲やディスク、グループに名前 をつけることができます。	本体	曲名・ディスク名は38 ページ、グループ名は 50ページ
			リモコン	曲名・ディスク名は63 ページ、グループ名は 64ページ
	 順番を変える (ムープ)	曲やグループの順番を変えるこ とができます。	本体	曲は41ページ、グルー プは50、51ページ
			リモコン	64ページ
	消す(イレース)	選んだ曲やグループ、ディスク の全体を消すことができます。	本体	曲・ディスクは44ペー ジ、グループは52ペー ジ
			リモコン	65ページ
	グループにする	ディスクの中の曲をグループに	本体	48ページ
		まとめます。	リモコン	65ページ
	グループを解除す	グループを解除します。	本体	50ページ
	న		リモコン	66ページ
	アラームを鳴らす	一定期間経過後にアラームを鳴らすことができます。	本体	66ページ
機能	(メロディタイ マー)		リモコン	36ページ
		ディスクごとに音量や再生モー	本体	67ページ
記録する(パーソ ナルディスクメモ リー)		ドなど、さまざまな設定を記憶 させることができます。	リモコン	67ページ

メニュー操作のしかた

メニューは本体およびリモコンで行います。

本体で操作するには



- 1 ジョグダイヤルを押す。 メニュー画面になります。
- 2 ジョグダイヤルを回して、項目を選択する。
- 3 ジョグダイヤルを押して、項目を決定する。
- 4 表示にしたがって、手順2と3を繰り返す。 最後にジョグダイヤルを押した時点で設定が確 定します。

リモコンで操作するには



- **1** DISPLAYを2秒以上押す。 メニュー画面になります。
- 2 ジョグレバーをずらして、項目を選択する。
- 3 ジョグレバーを押して、項目を決定する。
- 4 表示にしたがって、手順2と3を繰り返す。 最後にジョグレバーを押した時点で設定が確定 します。

1つ前の段階に戻すには

■ボタンを押す。


途中で中止するときは

■ボタンを2秒以上押す。

時計を合わせる

時計を合わせておくと、録音の際に録音 日時が自動で記録されます。録音日時 は、一度時計を合わせると常に記録され るようになります。パソコンからチェッ クアウトした曲には録音日時は記録され ません。

1 停止中に、メニュー - 「OPTION」 - 「CLOCK SET」を選ぶ。 西暦年の数字が点滅します。



- 2 ジョグダイヤルを回して年を合わせ、 押して決定する。 月の数字が点滅します。
- **3** 手順2を繰り返して月、日、時、分を 合わせる。

分を合わせてジョグダイヤルを押す と、時計が0秒からスタートします。

途中で間違えたときは

集中コントロールキーをI◀¶に倒して、前の項目に戻って入れ直します。変更する必要のない数字は▶▶¶に倒して先に進めてください。

現在の日時を表示するには

- 本体では 停止中または録音中にメニュー -「DISPLAY」 - 「Clock」を選ぶ。
- リモコンでは 停止中または録音中にDISPLAYをく り返し押す。

時計を24時間表示に変えるには

時計合わせ中にTMARKを押す。 もう一度押すと12時間表示に戻ります。

時計の設定を保つために

一度時計を合わせると、コンセントや内蔵充電式電池、乾電池のいずれかの電源がつないであれば、時計の設定は保たれます。ただし、内蔵充電式電池が完全に消耗したり、BUILT-IN BATTERYスイッチをOFFにすると、時計の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。その場合は、もう一度時計を設定し直してください。

ご注意

- 特に大切な録音で録音日時を記録したいと きは、現在の日時を表示させ、時計が合っ ていることを確認してください。
- 月に3分程度の誤差が生じることがあります。

確認音を消す

本体・リモコンの確認音を鳴らす/鳴ら さないを設定することができます。

- **1**メニュー 「OPTION」 「BEEP」 を選ぶ。
- **2**「BEEP OFF」を選ぶ。

設定を戻すには

「BEEP ON」を選ぶ。

ジョグダイヤルの動きを変 える

お買い上げ時の設定では、ジョグダイヤルを下方向へ回すと、表示画面は下方向 へスクロールしますが、これを逆向きに 変えることができます。

本体でのみ操作できます。

1 メニュー - 「OPTION」 - 「JOG DIAL」を選ぶ。

2「REVERSE」を選ぶ。

設定を戻すには

「DEFAULT」を選ぶ。

上書きをせずに録音する

録音開始位置を、上書きをせずに常に録音済み部分の後ろから録音する設定に変更することができます。お買い上げ時は上書きで録音する設定になっています。 本体でのみ操作できます。

1停止中に、メニュー - 「OPTION」 - 「REC-Posi」を選ぶ。

2「From End」を選ぶ。

設定を戻すには

「From Here」を選ぶ。

Ċ,

- 録音開始位置が「From Here」に設定されていても、一時的に上書き録音したくないときは、END SEARCHボタンを押してから録音を開始すると、録音済み部分の後ろから録音を始めることができます。またEND SEARCHボタンを押したとき、録音できる残り時間が表示されます。
- 録音するとき、グループ録音(「□:REC」) の設定が常にグループになるように (「□:REC ON」) 設定されていると、常に 「From End」の設定になります(このページ)

録音をするとき、常にグ ループにして録音する

この設定をすると、次の録音から

●RECつまみを右にずらすだけで常に グループ録音ができるようになります。 MDLP録音などで、複数のCDをアルバ ム別に続けて録音する時などに便利で す。

本体でのみ操作できます。

1停止中に、メニュー - 「REC SET」 - 「□: REC」を選ぶ。


2「台: REC ON」を選ぶ

設定を戻すには

「台: REC OFF」を選ぶ。

再生モードを選ぶ

- **1**メニュー 「PLAY MODE」を選ぶ。
- 2 選択したい再生モードを選ぶ。 ぬを選ぶと®が点灯する。



表示 Δ / B *	再生状態
Normal /—	通常の再生
1 Track/1	再生中の1曲を再生
Ø TrPLAY/ 	ブックマークがついてい る曲だけを順番に再生
Shuffle/SHUF	全曲を順不同に並べかえ て再生
Program/PGM	曲を好きな順に並べかえ て再生

- * グループ設定されたディスクでは、グループ再生 モードも表示されます。詳しくは「グループ単位 で再生モードを選ぶ / 選んだモードで繰り返し聞 く(グループリピート再生)」(59ページ)をご覧く ださい。
- **3**「RepeatON」(繰り返して再生)または「RepeatOFF」(繰り返さずに再生)を選ぶ。
 - 「RepearON」を選ぶと、**③**に「←」 が表示され、手順2で選んだ再生モー ドで繰り返し再生します。

好きな曲だけを選んで聞く(ブックマーク再生)

ブックマークをつけるには

- 1 ブックマークをつけたい曲を再生し、►を2秒以上押す。
 - ブックマーク再生の1曲目が確定します。
- **2** 手順1を繰り返してブックマークをつ **58** けていく。

ブックマーク再生

- **1**「再生モードを選ぶ」の手順2で 「**∲**TrPLAY」を選ぶ(このページ)。
- **2**「RepeatON」または 「RepeatOFF」を選ぶ。

解除するには

ブックマークを消したい曲を再生し、

▶を2秒以上押す。

好きな順に曲を並べかえて聞く(プログラム再生)

- **1**「再生モードを選ぶ」手順2で 「Program」を選ぶ(このページ)。
- **2**「RepeatON」または 「RepeatOFF」を選ぶ。
- **3** ジョグダイヤルを回して曲を選び、押して決定する。

選んだ曲が確定します。



- **4** 手順3を繰り返して、好きな順に曲を 選ぶ。
- **5** 選び終わったらジョグダイヤルを2秒 以上押す。

詳しい説明とリモコンの操作については、32、33ページをご覧ください。

グループ再生する

1「再生モードを選ぶ」の手順2で「□: Normal」を選ぶ(このページ)。 グループの頭出し(グループスキップ) をするには

- **1** 再生中、GROUPを押す。
- **2**集中コントロールキーをI◀または▶►I側に倒す。

詳しい説明とリモコンの操作については、47ページをご覧ください。

グループ単位で再生モードを選ぶ / 選んだモードで繰り返し聞く(グ ループリピート再生)

1「再生モードを選ぶ」の手順2までを行う(58ページ)。

通常の再生モードに続いて次のグルー プ再生モードが表示されます。

	1 /3 48/1/100 9 6
表示	再生状態
🗀 : Normal	グループ通常再生(先頭グループから順にグループごとに1回再生)
台: Shuffle	イングループシャッフル (再生中のグループ内の曲を シャッフル再生、そのあと 順に次のグループ内の曲を シャッフル再生)
🗀 : Program	グループプログラム(グ ループ単位で再生の順番を 空える)

2「RepeatOFF」または 「RepeatON」を選ぶ。

詳しい説明とリモコンの操作については、47ページをご覧ください。

好きな順にグループを並べかえて聞 く(グループプログラム再生)

「好きな順に曲を並べかえて聞く(プログラム再生)(58ページ)と同様の手順で、再生するグループの順番を設定します。全部で10個までプログラムできます。グループ内の曲順は変えられません。


詳しい説明とリモコンの操作については、47、48ページをご覧ください。

音質を変える


(バーチャルサラウンド・6バン ドイコライザ)

臨場感を変える(パーチャルサラウ ンド)

- **1** 再生中、メニュー 「SOUND」 「V-SUR」を選ぶ。
- 2 ジョグダイヤルを回してサラウンドの 種類を選び、押して決定する。



音質設定を表す表示が、各モード別 に表示される




ジョグダイヤルを回すと、**△**が次のように変わり、ジョグダイヤルを押すと、**③**が表示されます。


A	6
STUDIO	VS
LIVE	VL
CLUB	VC
ARENA	VA

音質を変える (6パンドイコライザ)

- **1** 再生中に、メニュー 「SOUND」 「SOUND EQ」を選ぶ。
- 2 ジョグダイヤルを回してサウンドの種類を選び、押して決定する。



各周波数ごとのレベル(100Hz~10kHz)が、各モード別に表示される




ジョグダイヤルを回すと、**②**が次のように変わります。

ジョグダイヤルを押すと、**⑤**が表示されます。

A	G
HEAVY	SH
POPS	SP
JAZZ	SJ
UNIQUE	SU
CUSTOM1	S1
CUSTOM2	S2

好みの音質にする


- **1** 再生中に、メニュー 「SOUND」 「SOUND EQ」 「CUSTOM1」または「CUSTOM2」を選ぶ。
- **2**集中コントロールキーを**◄**または ▶**■**側に倒して周波数を選ぶ。



周波数(100Hz)

周波数は次の6つから選べます。 100Hz、250Hz、630Hz、1.6kHz、4kHz、 10kHz

 $\mathbf{3}$ 集中コントロールキーをVOL+,-側に倒してレベルを調節する。



レベル(+10dB)

レベルは次の7段階から選べます。 -10dB、-6dB、-3dB、0dB、+3dB、 +6dB、+10dB

4 ジョグダイヤルを押して決定する。

設定を解除するには

「SOUND OFF」を選ぶ。

詳しい説明とリモコンの操作については、33~35ページをご覧ください。

再生速度を変える (デジタルピッチコントロール)

- **1** 再生中に、メニュー 「USEFUL」 - 「DPC」を選ぶ。
- **2** ジョグダイヤルを回してお好みの速度 を選び、押して決定する。



詳しい説明とリモコンの操作については、35ページをご覧ください。

すばやく音を聞く (クイックモード)

再生ボタンを押したあとや、曲を頭出し したあと、すばやく再生音を聞くことが できます.

- **1**停止中または再生中に、メニュー 「OPTION」 「PowerMode」を選ぶ。
- **2**「QUICK」を選ぶ。

本体の表示窓



リモコンの表示窓



設定を戻すには

「NORMAL」を選ぶ。

ご注意

- 設定を「QUICK」にすると、画面に何も表示されていないときでも、本体内部では常に電源が入っている状態になっています。そのため、電池の持続時間が短くなりますので、毎日充電することをおすすめします。
- 何も操作がされない状態(ふたの開閉を含む)で、17時間が経過すると、自動的に本体内部の電源が切れます。次に操作したときの動作は遅くなりますが、その後はまたクイックモードになります。

音もれを抑え耳にやさしい 音にする(AVLS - オートボ リュームリミッタ - システム -快適音量)

音量の上げすぎによる音もれや、耳への 圧迫感、周囲の音が聞こえないことへの 危険を少なくし、より快適な音量で聞く ことができます。

- **1** メニュー 「OPTION」 「AVLS」 を選ぶ。
- **2**「AVLS ON」を選ぶ。 音量を一定のレベル以上に上げようと すると、表示窓に「AVLS」が点滅し、 それ以上音量が上がらなくなります。

設定を解除するには

「AVLS OFF」を選ぶ。

表示窓で情報を見る

- **1** 再生中に、メニュー 「DISPLAY」 を選ぶ。
- 2確認したい表示モードを選ぶ。



▲(選んだ項目)	6	Θ
— (LapTime)	曲番	経過時間
1 Remain	曲番	1曲中の残り時 間
GP Remain	グループ名	グループ内で再 生できる残り時 間
AllRemain	残り曲数	再生できる全残 り時間
曲名(Title)	ディスク名	グループ名
サウンドモード 名(Sound)	各サウンド モード別表 示	_
	Batt Stat	使用中の電源 (内蔵充電式電 池:BLT-IN 乾電池: ADD-ON 家庭用電源: AC)
RecDate	録音年月日	録音時刻 (Clock)

ご注意

ディスクのグループ設定状態、動作状態、設定 状況により、表示が異なることがあります。

詳しい説明とリモコンの操作については、31ページをご覧ください。

表示窓のバックライトをつ ける / 消す

リモコンの表示窓を常に点灯させる / 点灯させない設定をすることができます。 リモコンでのみ操作できます。

- **1** 停止中に、メニュ 「OPTION」 -「BACKLIGHT」を選ぶ。
- 2 お好みの設定を選ぶ。

表示	設定
AUTO	操作中は点灯。何もしないで数 秒たつと消灯。
ON	動いているときは常に点灯。
OFF	常に消灯。

パソコンなどで入力した漢字のタイトルを見る

付属のSonicStageソフトウェアを使って、漢字やひらがなで文字入力をすると、本機のリモコンで表示させることができます。

表示のしかたは2種類あります。

- 漢字優先:お買い上げの設定。通常は こちらにしておきます。
- 漢字カナ交互:パソコンで文字入力 時、全角エリア*と半角エリア*にそ れぞれ違う情報(例:全角エリアに曲 名、半角エリアにアーティスト名な ど)を登録した場合などに選びます。 両方の情報が表示されます。
- * 詳しくは、「SonicStage Ver.1.5 簡単ガイド」を ご覧ください。

リモコンでのみ操作できます。

「漢字カナ交互」に設定するには

1 メニュー - 「OPTION」 - 「表示方式 選択」を選ぶ。

2「漢字カナ交互」を選ぶ。

ご注意

本機では、パソコンソフトでの文字入力時に は全角にしていても、英数時とスペースにつ いては、全て半角で表示されます。

表示窓の濃淡を調節する(コントラスト調整)

本体の液晶表示のコントラストを調節す ることができます。

本体でのみ操作できます。

- **1** 停止中に、メニュー 「OPTION」 「CONTRAST」を点滅させ、押して 決定する。
- 2 ジョグダイヤルを回して表示窓の濃淡を選び、押して決定する。

ご注意

リモコンで本体のコントラストは調節できません。また、リモコンの表示窓のコントラストは調節できません。

名前をつける(ネーム)

名前をつける

- **1** メニュー 「EDIT」 「Name」を選ぶ。
- 2次の表示を選ぶ。

つける名前	表示
曲名をつけるとき	Track Name
ディスク名をつけるとき	Disc Name

3回転つまみを回して文字を選び、ジョ グレバーを押して決定する。

選んだ文字が点灯して決定します。決 定した次の文字位置でカーソルが点滅 します。

次の位置でカーソルが点滅する。

\$ 002 7 □

文字入力に使うボタンと機能は次の通りです。

機能	操作	
文字カーソルを左右に 移動する。	ジョグレバーを ► ま たは ►► 側にずらす。	
 文字を1文字ずつ変え る。	回転つまみを回す (VOL +、-)。	
文字を決定する。	ジョグレバーを押す。	
名前を確定する。	ジョグレバーを2秒以 上押す。	

カナ アルファベット PMODE/⊊を押す。 数字と記号の順に切 り換える。

カタカナ入力時に 回転つまみを回したま 「ア」「カ」「サ」 まにする(VOL+、 「タ」の順に文字が -)。 選べる。

カーソルの前に1文字 🗀 +を押す。 分の空白を入れる。

カーソル上の文字を削 🗀 –を押す。 除する。

文字入力をやめる。 ■を2秒以上押す。

4手順3を繰り返して名前をつける。

5 ジョグレバーを2秒以上押す。

詳しい説明と本体の操作については、 38~41ページをご覧ください。

グループに名前をつける

1「名前をつける」の手順2で「Group Name」を選び、手順3~5を行い、 名前をつける(63ページ)。

詳しい説明と本体の操作については、 50ページをご覧ください。

名前を変更する

「名前をつける」(63ページ)の手順を 行ってください。

詳しい説明と本体の操作については、 38~41ページをご覧ください。

曲順を変える(ムーブ)

1 移動したい曲の再生中に、メニューー「EDIT」-「Move」-「Track Move」を選ぶ。

例えば、3曲目を移動するときは、表示窓に「Tr003」と表示されます。



2 ジョグレバーをずらして、移動先の曲番を点滅させる。

例えば、2曲目に移動するときは、表示窓に「Tr002」と表示されます。



3ジョグレバーを押して決定する。

詳しい説明と本体の操作については、 41、42ページをご覧ください。

グループ設定されたディスクの曲を 移動する

- **1** 移動したい曲の再生中に、メニュー -「EDIT」 - 「Move」 - 「Track Move」 を選ぶ。
- **2** グループの外に曲を移動する場合は、 手順3へ進む。

別のグループ内に曲を移動する場合 は、ジョグレバーをずらして移動先の グループを表示させ、押して決定す る。


2002→GPO(÷ °

3 ジョグレバーをずらしてグループ内の 移動先の曲番(グループ内に移動する 場合はグループ内の曲番)を表示させ、押して決定する。

詳しい説明と本体の操作については、 50、51ページをご覧ください。

グループの順番を並べかえる (グループムーブ)

- **1** 移動したいグループ内の曲を再生中に、メニュー 「EDIT」 「Move」 「Group Move」を選ぶ。
- 2 ジョグレバーをずらして移動したい場所に移し、押して決定する。
- 例)1番目のグループ(GP01)を2番目のグ ループ(GP02)に移動する場合



詳しい説明と本体の操作については、 51、52ページをご覧ください。

曲やグループを消す

一度消した曲やグループは元に戻すことができません。消す前に、内容をよく確認してください。

1曲を消す

- **1** 消したい曲の再生中に、メニューー「EDIT」-「Erase」-「Track Erase」を選ぶ。
 - 「Erase OK?」、「PushENTER」が表示されます。
- 2 ジョグレバーを押して決定する。

全曲を消す

- **1** 消したいディスクを再生し、ディスク の内容を確認する。
- 2 ■を押す。
- 3メニューー「EDIT」・「Erase」・「Disc Erase」を選ぶ。 「AllErase?」、「PushENTER」が表示されます。
- 4 ジョグレバーを押して決定する。

詳しい説明と本体の操作については、 44、45ページをご覧ください。

グループを消す

- **1**削除したいグループを選び(「グループ の頭出し(グループスキップ)をするに は」(47ページ))、内容を確認する。
- 2 ■を押す。
- 3メニューー「EDIT」ー「Erase」ー 「Group Erase」を選ぶ。
- 4 ジョグレバーを押して決定する。

詳しい説明と本体の操作については、 52ページをご覧ください。

曲やグループを1つのグ ループにまとめる (グループ設定)

- **1** 停止中に、メニュー ー「EDIT」ー 「Group Set」を選ぶ。
- 2 ジョグレバーをずらしてグループの先頭にしたい曲を選んで表示させ、押して決定する。

*≌¤¤∃*STR÷00(∈

- 3 ジョグレバーをずらしてグループの最後にしたい曲を選んで表示させ、押して決定する。
- **4** グループ名をつける(「名前をつける」 (63ページ)の手順3~5参照)。

詳しい説明と本体の操作については、 48、49ページをご覧ください。

グループを解除する

- 1 解除したいグループを選び(「グループの頭出し(グループスキップ)をするには」(47ページ)) 内容を確認する。
- 2 ■を押す。
- 3 メニュー 「EDIT」 -「GroupRelease」を選ぶ。 「Release?」、「PushENTER」が表示されます。
- 4 ジョグレバーを押して決定する。

詳しい説明と本体の操作については、 50ページをご覧ください。

アラームを鳴らす (メロディタイマー)

1 メニュー - 「USEFUL」ー 「M-TIMER」 - 「ON」を選ぶ。 (♠)が点灯し、音の種類を設定できるようになります。



2 ジョグダイヤルを回して、アラームの 種類を選び、押して決定する。 アラームの種類については36ペー ジ、リモコン操作の手順5をご覧くだ さい。 **3** ジョグダイヤルを回して、アラームが鳴るまでの時間を選ぶ。



ジョグダイヤルを回すたび、「TIME:01」から「TIME:99」(1分から99分)までが表示され、1分刻みで設定することができます。

4 ジョグダイヤルを押して決定する。 停止中は音が鳴るまでの時間が表示されます。

予約を解除するには

「OFF」を選ぶ。

アラームの音を止めるには いずれかのボタンを押す。


詳しい説明とリモコンの操作については、36、37ページをご覧ください。

ディスクごとに設定を記憶する(パーソナルディスクメモ リー)


ディスクの設定情報を本体に登録します。一度登録したディスクを再度入れなおすと、設定情報は自動的に呼び出されます。次の設定情報が登録できます。

- 音量
- 再生モード
- グループモード
- プログラム再生
- 音質(バーチャルサラウンド/6バンドイコライザ)
- 再生速度(デジタルピッチコントロール)
- ブックマーク
- 停止中、再生中、再生一時停止中に、 メニュー - 「USEFUL」 -「PERSONAL」を選ぶ 「Entry?」が点滅します。

本体の表示窓



リモコンの表示窓



2本体ではジョグダイヤルを、リモコンではジョグレバーを押して決定する。 「Entry OK」と表示され、現在のディスクの設定情報が登録されます。

登録を消すには

- 1 登録から削除したいディスクを入れ、 内容を確認する。
- 上記手順1の後、「Erase?」を選ぶ。 「Erase OK」と表示されディスクの 設定情報は登録から削除されます。

ご注意

登録していないディスクでこの操作を行うと、「No Entry!」が表示されます。



パーソナルディスクメモリーに登録したディスクを再度入れると、「PERSONAL」が表示されます。

ご注意

- ディスク20枚分まで登録することができますが、20枚を越えると再生した時期が古いものから、自動的に消去されます。
- 一度登録したディスクを編集(名前の編集は除く)したり、録音したりすると、別のディスクと認識され、登録されている情報は無効になります。その場合は、もう一度登録し直してください。

メニュー一覧

メニュー1はメニューに入ったときに選べる項目、メニュー2はメニュー1を選んだ後に選べる項目、メニュー3はメニュー2を選んだ後に選べる項目です。 印がついているものは、お買い上げ時の設定です。

本体のメニュー

メニュー 1	メニュー 2	メニュー 3
EDIT	Name	
	🗀 : Set	_
	: Release	_
	Move	⊿ :Move ← □:Move
	Erase	. Erase ← : Erase ← : Erase
DISPLAY	Lap Time	_
	RecRemain (停止・録音中) / 1 Remain(再生中)	_
	GP Remain	_
	AllRemain	_
	Title	_
	Sound	_
	Batt Stat	_
	Clock	_
PLAY MODE*	Normal	_
	1 Track	_
	∳ TrPLAY	_
	Shuffle	_
	Program	_
	□:Normal	_
	□:Shuffle	_
	☐:Program	_
SOUND	SOUND OFF	_
	V-SUR	STUDIO \longleftrightarrow LIVE \longleftrightarrow CLUB \longleftrightarrow ARENA
	SOUND EQ	HEAVY \leftrightarrow POPS \leftrightarrow JAZZ \leftrightarrow UNIQUE \leftrightarrow CUSTOM1 \leftrightarrow CUSTOM2

	. – 0	
メニュー 1	メニュー 2	メニュー3
USEFUL	PERSONAL	Entry? ←→ Erase?
	M-TIMER	$OFF() \longleftrightarrow ON$
	DPC	_
	AUDIO OUT	HeadPhone() ← LINE OUT**
REC SET	REC MODE	$SP() \leftrightarrow LP2 \leftrightarrow LP4 \leftrightarrow MONO$
	RecVolume	Auto REC() ← ManualREC
	TIME MARK	OFF()↔ ON
	MIC SENS	SENS HIGH()↔ SENS LOW
	□:REC	□:REC ON ↔ □:REC OFF()
	SYNC REC	SYNC OFF() ← SYNC ON
OPTION	AVLS	AVLS OFF() ↔ AVLS ON
	BEEP	BEEP OFF ↔ BEEP ON()
	REC-Posi	From Here() ← From End
	PowerMode	NORMAL()↔ QUICK
	CONTRAST	_
	JOG DIAL	DEFAULT()↔ REVERSE
	CLOCK SET	_

^{*} PLAY MODEでMenu 2を選んだ後に、選んだ再生モードで再生を繰り返す / 繰り返さない(RepeatON/RepeatOFF)設定をすることができます。

リモコンのメニュー

メニュー 1	メニュー 2	メニュー 3
EDIT	Name	Track Name ← Group Name ← Disc Name
	Group Set	_
	GroupRelease	_
	Move	Track Move ← Group Move
	Erase	Track Erase ← Group Erase ← Disc Erase
USEFUL	PERSONAL	Entry? ←→ Erase?
	M-TIMER	OFF()↔ON
	DPC	_
OPTION	AVLS	AVLS OFF() ↔ AVLS ON
	BEEP	BEEP OFF ↔ BEEP ON()
	BACKLIGHT	$AUTO() \leftrightarrow ON \leftrightarrow OFF$
	表示方式選択	漢字カナ交互 ←→ 漢字優先()
	PowerMode	NORMAL()↔ QUICK

^{**} 付属のリモコンが接続されていないときに表示されます。

電源について

家庭用電源(コンセント)以外に本機で 使える電源は、以下の通りです。

- ・ 内蔵充電式電池(リチウムイオン)
- 単3形アルカリ乾電池(付属の乾電池 ケースを使う)

録音などで長時間お使いになるときは、 家庭用電源(コンセント)につなぐこと をおすすめします。電池をお使いの場合 は、電池の消耗による失敗を防ぐため、 内蔵充電式電池を充分に充電してお使い ください。乾電池をご使用になるとき は、新しい乾電池をお使いください。

電池の持続時間

電池の持続時間は周囲の温度や使用状態、電池の種類により、短くなる場合があります。

録音

(JEITA¹⁾)

使用電池	ステレオ	LP2	LP4
		ステレオ	ステレオ

内蔵充電式 約8.5時間 約11時間 約14時間 電池²⁾

アルカリ 約7.5時間 約10時間 約11.5 乾電池³⁾ 時間

内蔵充電式 約15時間 約20時間 約26.5 電池 + アル 時間 カリ乾電池

- 1) JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。
- ²⁾ 充電式リチウムイオン電池(内蔵) 100%充電 時。
- ③ 日本製ソニースタミナアルカリ乾電池LR6(SG)で 測定しています。

再生 使用雷池

			ステレオ	ステレオ
	内蔵充電式 電池	約17時間	約20時間	約24時間
	アルカリ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	約27時間	約32時間	約36時間

ステレオ LP2

LP4

内蔵充電式 約42時間 約52時間 約58時間 電池 + アル カリ乾電池

一部回路設計変更により、商品発表時(2002年9月2日)の電池持続時間が上記の通り変更となりました。

充電時期は

ご使用中、本体やリモコンの表示窓の、 電池残量表示でお知らせします。



電池残量が少なくなっていま す。



電池が消耗しています。



残量がありません。表示窓に「LOW BATT」が点滅し、電源が切れます。

電池残量表示は実際の残量ではなく、あくまでも目安として表示しています。動 作状況および環境により増減することが あります。

ご注意

100%充電されていない状態でも、残量表示が全て点灯することがありますが、充電量(充電時間)が少なければ、持続時間は短くなります。

使用上のご注意

分解しないでください

ミニディスクレコーダーに使われているレー ザーが目にあたると危険です。

レンズに触れないでください

レンズが汚れると音飛びが起きたり、再生で きなくなったりする場合があります。

また、ほこりがつかないように、ディスクの 出し入れ以外はふたを必ず閉じておいてくだ さい。

ACパワーアダプター(付属のUSB クレードル/乾電池ケース専用)に ついて

 この製品には、付属のACパワーアダプター (極性統一形プラグ・JEITA規格)をご使用 ください。上記以外の製品を使用すると、 故障の原因になることがあります。



極性統一形プラグ

- ACパワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
- ACパワーアダプターをご使用時は、以下の 点にご注意ください。
 - 本機を棚や組み込み式キャビネットなど の狭い場所に置かないでください。
 - 火災や感電の危険をさけるために、水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、本機の上に花瓶など、水の入ったものを置かないでください。

本機を廃棄されるときのご注意

環境保護のため、内蔵の充電式電池を取り出 してください。



本機を廃棄するとき以外 は、絶対にネジをはずさ ないでください。



内蔵充電式電池は、完全に消耗した状態を確認してから取り出してください。

内蔵充電式電池の取り出しかた 取り出しかたについては、次の手順で行って

- ①本体裏面のBUILT-IN BATTERYスイッチ をOFFにする。
- ②ジョグダイヤル横のネジ(1本)をはずす。
- ③ ふたをあける。


ください。




④ジョグダイヤルブロックをひらく。



- ⑤ 基板コネクターを起こす。
- ⑥ 電池接続部をつまんで引き出す。



⑦電池接続部を引っぱって、電池を取り出す。 充電式電池



電池接続部

⑧電池接続部の金属部分に、セロハンテープなどの絶縁テープを貼る。

日本国内での充電式電池の廃棄について



Li-ion

本機に内蔵されているリ チウムイオン電池はリサ イクルできます。ご使用 にならなくなった本機 は、前記の方法で充電式 電池を本機から取り出し てください。

不要になったリチウムイオン電池は、金属部 にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って 充電式電池リサイクル協力店へお持ちくださ い。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店に関するお問い合わせ先 社団法人電池工業会ホームページ http://www.baj.or.jp/ を参照してください。

海外での充電式電池の廃棄について

各国の法規制にしたがって廃棄してください。

取り扱いについて

- 落としたり、強いショックを与えたりしない でください。故障の原因になります。
- リモコンやヘッドホンのコードを強く引っぱらないでください。
- 次のような場所には置かないでください。
- ― 温度が非常に高いところ(60 以上)。
- ― 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
- 窓を閉めきった自動車内(特に夏期)。
- 風呂場など湿気の多いところ。
- 磁石、スピーカー、テレビなど磁気を帯びたものの近く。
- ― ほこりの多いところ。
- 温度が高いところ(40 以上)や低いところ(0 以下)では液晶表示が見にくくなったり、表示の変わりかたがゆっくりになることがあります。常温に戻れば元に戻ります。
- キャリングポーチには本体と一緒に硬いものを入れないでください。塗装のはげや傷の原因になります。

- 読み込み中や書き込み中にディスクを抜いたり、専用USBクレードルから本体を外したり、専用USBケーブルを抜いたりしないでください。正常に録音されなかったり、録音した音楽データが失われることがあります。
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合、正常に録音されなかったり、録音した音楽データが失われることがあります。

温度上昇について

充電中および長時間お使いになったときに、 本体の温度が上昇することがありますが、故 障ではありません。

動作音について

本機は省電力の動作方式になっています。 そのため、動作中は断続的に動作音がしますが 故障ではありません。

充電について

- 付属のUSBクレードルは本機専用です。他 機の充電はできません。
- 充電は、0 ~+40 の場所で行ってください。また、温度によっては充電にかかる時間が異なります。(温度が低いと、かかる時間が長くなります。これは内蔵のリチウムイオン電池の特性によるものです。)
- 充電中は、充電スタンドや本体が熱くなりますが、危険はありません。
- お買い上げ時や長い間使わなかった場合、 内蔵充電式電池の持続時間が短いことがあります。これは電池の特性によるもので、 何回か充放電を繰り返すと充分充電される ようになります。
- 充分に充電しても使える時間が通常の半分くらいになったときは、内蔵充電式電池の交換が必要です。お買い上げ店または、ソニーのサービス窓口にご相談ください。
- 長い間お使いにならないときはACパワーア ダブターをコンセントから抜き、本体を USBクレードルからはずしてください。また、3ヵ月以上使用しないときは、本体裏 面のBUILT-IN BATTERYスイッチ(充電 式電池用スイッチ)もOFFにしておいてく ださい。

ミニディスクの取り扱いについて

- ミニディスク自体はカートリッジに収納され、ゴミや指紋を気にせず手軽に扱えるようになっています。ただし、カートリッジのよごれや反りなどが誤動作の原因になることもあります。いつまでも美しい音で楽しめるように次のことにご注意ください。
- ニニディスクに直接触れない シャッターを手で開けないでください。無 理に開けるとこわれます。



シャッター カートリッジ

- 持ち運ぶときや保管するときはケース に入れる
- ― 置き場所について

直射日光があたるところなど温度の高いところや湿度の高いところには置かないでください。また、砂浜など、ディスクに砂が入る可能性があるところには放置しないでください。

- 一 定期的にお手入れを カートリッジ表面についたほこりやゴミ を、乾いた布でふきとってください。
- ディスクに付属のラベルは所定以外の位置に 貼らないでください。必ず、ラベル用のくぼ みに合わせてしっかり貼ってください。

ヘッドホンについて

- 付属のヘッドホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して医師またはお客様ご相談センターに相談してください。
- 付属のヘッドホンは、音量を上げすぎると 音が外にもれます。音量を上げすぎてまわ りの人に迷惑にならないように気をつけま しょう。

雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

リモコンについて

付属のリモコンは本機専用です。また、他機 種に付属のリモコンで、本機の操作はできません。

乾電池ケースについて

付属の乾電池ケースは本機専用です。

お手入れについて

表面が汚れたときは


水気を少し含ませた柔らかい布で軽くふいた あと、からぶきします。シンナー、ベンジ ン、アルコールなどは表面をいためますので 使わないでください。

ヘッドホンおよびリモコンのプラグのお 手入れ

プラグが汚れていると雑音や音切れの原因になることがあります。常によい音でお聞きいただくために、プラグをときどき柔らかい布でからぶきし、清潔に保ってください。

誤消去防止つまみについて

録音したものを誤って消さないために、誤消 去防止つまみをずらして穴が開いた状態にします。つまみをずらして穴があいた状態にすると、録音・編集ができません。録音・編集 するときはつまみを閉めます。



万一故障した場合は、内部を開けずに、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。(ディスクが本体に入っているときに故障した場合は、故障原因の早期解決のため、ディスクを入れたままご相談されることをおすめします。)

主な仕様

形式

ミニディスクデジタルオーディオシス テム

録音方式

磁界変調光学方式

再生読み取り方式

非接触光学読み取り(半導体レーザー使用)

レーザー

GaAlAsMQWダイオード、 =790nm

録音再生時間(MDW-80使用時)

モノラル最大 160分 ステレオ最大 320分

回転数

約350 rpm~3600 rpm(CLV)

エラー訂正方式

ACIRC(アドバンスドクロスインター リーブリードソロモンコード)

サンプリング周波数

44.1kHz

サンプリングレートコンバーター

入力: 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz

コーディング

ATRAC(アダプティブトランスフォームアコースティックコーディング)
ATRAC3 — I P2/I P4

変調方式

EFM

周波数特性(光デジタル・アナログ入力 時)

20~20,000 Hz±3 dB

入力端子1)

MIC:ステレオミニジャック (最小入力レベル 0.25 mV) LINE IN:アナログ時 ステレオミニ ジャック(最小入力レベル 49 mV) 米デジタル時 米ミニジャック

出力端子

∩/LINE OUT²⁾: ステレオミニジャック(専用リモコンジャック)/ 規定出力 194 mV (10 k)

実用最大出力(DC時)3)

ヘッドホン:5 mW + 5 mW(16)

雷源

本体:

- 充電式リチウムイオン電池(内蔵) LIP-3WMB、3.7V、340mAh、 Li-ion 1個
- アルカリ乾電池(単3形) 1個 USBクレードル: ACパワーアダプター DC 6V, AC 100V 50/60 Hz

雷池持続時間3)

「電池の持続時間」(70ページ)参照

本体寸法

約78.5 × 73.3 × 13.8 mm (幅/高さ/奥行き、突起部含まず)

最大外形寸法3)

約83.8 × 74.3 × 18.9 mm (幅/高さ/奥行き)

質量

約84g(内蔵充電式電池含む)

- 1) 入力(光デジタル)と入力(アナログ)は兼用ジャック
- 2) ヘッドホンとLINE OUTは兼用ジャック
- ³⁾ JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

本機は、ドルビーラボラトリーズの米国及び 外国特許に基づく許諾製品です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告な く変更することがありますが、ご了承くださ い。

別売りアクセサリー

光デジタルケーブル

光角形プラグ → 光ミニプラグ POC-5/10/15AB 光ミニプラグ → 光ミニプラグ POC-5/10/15B 光ミニプラグ (入/出力) → L型7 ピンコネクターPOC-DA12SP

接続コード(アナログ)

1- F(ア) ロク) ステレオミニプラグ↔ピンプラグ (×2) RK-G129 ステレオミニプラグ↔ステレオミニプ ラグ RK-G136

カーコネクティングパックCPA-8 カーバッテリーコードDCC-E260¹⁾ ステレオマイクロホンECM-717、ECM-MS907、ECM-MS957 ステレオヘッドホン²⁾MDR-EX70SL、MDR-E888SP アクティブスピーカーSRS-Z510/Z30など ミニディスク(生ディスク)ESシリーズ MDソフトキャリングポーチMD-4SCPL/N

ロータリーコマンダーRM-WMC1、MDラベルプリンターMZP-1、ICメモリー・リピートラーニング・MDコントローラーRPT-M1は使用できません。

- 1) 付属の乾電池ケースを本体に取り付け、乾電池ケー スにつないでください。USBクレードルにはつな げません。
- 2) ヘッドホンは、ステレオミニプラグのものをお求め ください。マイクロプラグのものは使えません。

故障かな?と思ったら

本機をご使用中にトラブルが発生した場合は、サービス窓口にご相談になる前に、もう一度下記の流れにしたがってチェックしてみてください。(メッセージ一覧(83ページ)も合わせてご覧ください。)メッセージなどが表示されている場合は、書きとめておくことをおすすめします。

手順1 本書で調べる

この「故障かな?と思ったら」をチェックし、該当する項目を調べる。 また、本書の手順の中や「メッセージ一覧」にも、様々な情報があります。該当 する項目を調べてください。

手順2 「パーソナルオーディオ・カスタマーサポート」のホームページ で調べる

http://www.sony.co.jp/support-pa/ で調べる。 最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答を掲載しています。

手順3 それでもトラブルが解決しないときは

お客様ご相談センター(裏表紙)またはお買い上げ店にご相談ください。

充電について

症状	原因	対策
充電ができない、または 充分に充電ができない	本体裏面のBUILT-IN BATTERY スイッチがOFFになっている。	BUILT-IN BATTERYスイッチを ONにしてください。
	充分に充電されている(お買い上げ時は充電された状態になっています)。	表示窓の■マークで電池の残量を 確認してください。
	お買い上げ時や長い間使わなかった場合は、電池の特性により持続 時間が短いことがある。	何回か充放電を繰り返すと、充分 に充電されるようになります。
	充電スタンドの充電用端子が汚れ ている。	充電用端子を乾いた布などで拭い てください。
	内蔵充電式電池が消耗しきっている(USBクレードルにおいても表示窓に何も表示されない)。	充電してください。1分程すると充電が始まります。それでも充電が始まらないときは、もう一度本体をUSBクレードルに置き直してください。
	充電している場所の温度が低すぎる、または高すぎる (「CannotCHG」が表示される)。	充電は0 ~ +40 の場所で行って ください。
使っていなかったのに内 蔵充電式電池が消耗して しまった。	クイックモードの設定が 「QUICK」になっていた(61ペー ジ)。	クイックモード設定を「QUICK」にすると、画面に何も表示されていないときでも、本体内部では常に電源が入っている状態になっています。そのため、電池の持続時間が短くなります。充電が充分ではない状態でから設定が「QUICK」になっていると、使わない間に内蔵充電式電池が消耗しまうことがあります。そのときは、もう一度充電してください。
充分に充電しても使える 時間が通常の半分程しか できない。	電池の寿命かもしれません。	お買い上げ店、またはサービス窓 口で、内蔵充電式電池を交換して ください。
充電中に本体やUSBクレードルが熱くなる。	故障ではありません。	_

録音中

症状	原因	対策
上書き録音した	録音開始位置の設定(「REC Posi」)が「From Here」になっ ている。	録音開始位置の設定(「REC Posi」)を「From End」にしてく ださい(57ページ)。
	グループ録音(「台:REC」)の設定が、常にグループになるように(「台:REC ON」)設定されている。	メニューの「台:REC」の設定を 「台:REC OFF」にしてください (57ページ)。
- 録音できない	音源と正しくつながれていない。	つなぎなおしてください(19、27 ページ)。

症状	原因	対策
- 録音できない	ポータブルCDプレーヤーからデ ジタル出力が出ていない。	ポータブルCDブレーヤーを家庭用電源につなぎ、音飛びガード機能 (ESPなど)を「切」にしてください。
	抵抗入りの接続コードを使ってい る(アナログ入力録音時)。	抵抗が入っていない接続コードを 使ってください。
	録音レベルが小さすぎる(手動調 節時)。	録音レベルを調節してください (30ページ)。
	録音中に電源が抜かれた、または 停電になった。	それまでの録音の内容は消えています。 初めから録音しなおしてください。
	再生専用ディスクが入っている。	録音用ディスクと取りかえてください。
	ディスクの残り時間が12秒以下である(「DISC FULL」が表示される。	他の録音用ディスクと取りかえて ください。
まう	パソコンからチェックアウトした曲が入っているMDに上書き録音しようとした。(パソコンからチェックアウトした曲は上書き録音できません。録音は自動的に終了します。)	にチェックインしてから録音して ください。 上書き録音をせずに、ディスクの
モノラルで録音中、ヘッ ドホンからステレオで聞 こえる	デジタル録音中、ヘッドホンから はステレオで聞こえます。(録音さ れた音はモノラルになります。)	_
が発生する	LP4ステレオ録音では、圧縮方式の特性上、録音元の音源によっては、ごくまれに瞬間的なノイズが発生する。	
	録音終了後は「TOC Edit」の表示 が消えるまで、ふたは開きません。	_
	システム上の制約です。254曲録 音されるとそれ以上の録音はでき ません(92ページ)。	
増えない。	システム上の制約です。短い曲の 場合、何曲か消しても録音できる 残り時間が増えないことがありま す(93ページ)。	_
と残り時間の合計が、最 大録音可能時間(60分、	システム上の制約です。録音は、何 秒かの単位でされるため、短い曲を たくさん録音すると、いわゆる「無 駄な」録音部分が増えて、合計時間 とあわなくなります(93ページ)。	_
いっぱいにチェックアウト できない。(例:80分ディ スクに対してLP2ステレオ	システム上の制約です。録音は、何秒かの単位でされるため、短い曲をたくさん録音すると、いわゆる「無駄な」録音部分が増えて、合計時間とあわなくなります(93ページ)	_

再生中

症状	原因	対策
通常の再生ができない	リピート再生を指定している。	本体ではジョグダイヤルを使って、リモコンではP MODE/〜ボタンを2秒以上押して、〜(リピート)表示を消してから再生を始めてください(32、58ページ)
	再生モードを変えた。	本体ではジョグダイヤルを使って、リモコンではP MODE/⊂ボタンを押して、通常の再生に戻してから再生を始めてください(32、58ページ)。
ディスクの1曲目から再生 しない	前回再生したときディスクの途中 で止めた。	一度停止させ、本体では ▶ を、リ モコンではジョグレバーを、2秒以 上押したままにしてください。
	パーソナルディスクメモリーに登 録した。	パーソナルディスクメモリーから 削除してください(67ページ)。
再生中に音がとぎれる	振動の多い場所に置いている。	振動の少ない場所で使ってください。
	1曲の録音時間が極端に短い。	短いトラック(曲)を作らないで ください(92ページ)。
雑音が多い	テレビなど強い磁気を帯びたもの の近くに置いている。	テレビなどから離して置いてくだ さい。
録音したMDを再生する と、音が小さい。	アナログで録音した。(デジタル録音の場合は、自動的に録音元と同じレベルで録音されます。)または、抵抗の入っている接続コード(別売り、RK-G128/RK-G134など)を使って録音した。	正しい接続コード(別売り、RK-G129/RK-G136など)を使う。
	録音レベルが小さかった。	録音レベルを手動で調節して録音する(30ページ)。
ー 音が大きくならない	AVLSが働いている	AVLSの設定を解除してください (61ページ)。
ー ヘッドホンから音が出な い	リモコン付きヘッドホンがしっか り差し込まれていない。	∩/LINE OUTジャックにしっかり 差し込んでください。 リモコン本体にヘッドホンプラグ をしっかり差し込んでください。
	プラグが汚れている。	ヘッドホンとリモコンのプラグ部分 を乾いた布などで拭いてください。

症状	原因	対策
音量が調節できない、雑音が入る、またはバーチャルサラウンド、6パンドイコライザが働かない	∩/LINE OUT出力(「AUDIO OUT」)の設定が「LINE OUT」 になっている。	○/LINE OUT出力(「AUDIO OUT」)の設定を「HeadPhone」にしてください。または、リモコン付きヘッドホンをつないでください。
アナログ接続をして、ス ピーカーやアンプなどから 音を聞くと、音が小さい	೧/LINE OUT出力(「AUDIO OUT」)の設定が「HeadPhone」 になっている。	೧/LINE OUT出力(「AUDIO OUT」)の設定を「LINE OUT」に してください(37ページ)。
ヘッドホンをつないでい ると、音が大きい	∩/LINE OUT出力(「AUDIO OUT」)の設定が「LINE OUT」 になっている。	೧/LINE OUT出力(「AUDIO OUT」)の設定を「HeadPhone」に してください。または、リモコン付 きヘッドホンをつないでください。
本体で早送りまたは早戻 しをすると何曲か先また は前の曲に飛んでしまう	グループスキップが働いている。	何も操作せずに5秒以上待つと、自動的にグループスキップが解除されます。
編集した曲を再生しなが ら早送り、早戻しする と、音がとぎれる	システム上の制約です。再生しながら早送り、早戻しするときは通常より高速で再生するため、音がとぎれることがあります(92ページ)。	_
ラジカセやアンブなどを 使って録音したものを再 生をする、またはラジカ セやアンプなどをつない で再生をすると、片方の 音が出ない	ラジカセやアンプなどにモノラル のコードを使って接続すると、片 方(RCH)の音が出ません。	必ずステレオのコードを使ってください。接続先の機器がモノラル使用の場合は、ステレオのコードを使っても片方(RCH)の音は出ません。

編集中

症状	原因	対策
ふたが開かない	編集中に電源をはずしたり電池が 消耗している。	電源を入れ直し充電するか、新し い乾電池と交換してください。
本機で編集できない	編集中に電源が抜かれた、または 停電になった。	それまでの編集内容は消えていま す。やり直してください。
チェックアウトした曲が 消去できない	システム上の制約です。チェック アウトした曲は、パソコンに チェックインして、SonicStage を使って消去してください。	_
曲番が消せない	システム上の制約です。つなごうとする曲のデータが短い場合、その曲のトラックマーク(曲番)を消して前の曲とつなぐことはできない場合があります。また、異なる録音モードで録音された曲の間のトラックマークは消すことができません(93ページ)。	_

症状	原因	対策
他機種で編集ができない	ステレオ長時間録音モードに対応 していない機器で編集しようとし た。	本機、または他のステレオ長時間 録音モードに対応している機器で 編集してください。

グループ機能中

症状	原因	対策
グループ機能が働かない	グループ設定されていないディス クが入っている。	グループ設定されているディスク を入れてください。
新しいグループが録音されない/新しいグループを設定できない	システム上の制約です。入力した 文字数の合計が約1700文字を超 えた場合、グループで録音しても 新しいグループは作成されませ ん。また、グループ設定しようと してもできません(94ページ)。	_

その他一般

操作を受けつけない、または正しく動作しない 本体裏面のBUILT-IN BATTERY ONにしてください。 内蔵充電式電池を充電していない。 充電してください。 VOL(音量)が小さくなってい 音量を上げる。 る。 ディスクが入っていない。 録音済みのディスクを入れてください。 ホールド機能が働いている(本体の操作ボタンを押すと「HOLD」表示が出る)。 がたがしっかりと閉まっていない。 カチッと音がするまでふたを閉めてください。 結露(内部に水滴が付着)している。 がいるではさい。 からにしてホールド機能を解除してください。 からにしてホールド機能を解除してください。 からにしてホールド機能を解除してください。 からにしてホールド機能を解除してくださいに対している。 からにしてホールド機能を解除してくださいに対している。 からにしてがするまでふたを閉めてください。 をはいるに対しまれていない。 がでください。 をではいがり差し込んでください。 をでするか、乾電池を新しいものと交換する(16、17ページ)。またはACパワーアダプターをつないでください。	症状	原因	対策
VOL(音量)が小さくなってい 音量を上げる。 る。 ディスクが入っていない。 録音済みのディスクを入れてください。 ホールド機能が働いている(本体の操作ポタンを押すと「HOLD」表示が出る) ださい(12、17ページ) がたがしっかりと閉まっていない。 カチッと音がするまでふたを閉めてください。 結露(内部に水滴が付着)してい ディスクを取り出して、そのままる。 数時間おいてください。 ACパワーアダプターがしっかり			
る。 ディスクが入っていない。 録音済みのディスクを入れてください。 ホールド機能が働いている(本体の操作ボタンを押すと「HOLD」を表示が出る)。 ふたがしっかりと閉まっていない。 結露(内部に水滴が付着)していたさい。 ACパワーアダプターがしっかり差し込まれていない。 電池が消耗している(「LOWBATT」表示が点滅または何も表示されない)。 ディスクを入れてください。 HOLDスイッチを矢印と逆の方向にしてホールド機能を解除してください(12、17ページ)。 ボさい(12、17ページ)。 ディスクを取り出して、そのまま数時間おいてください。 DC IN 6Vジャックとコンセントにしっかり差し込んでください。 充電するか、乾電池を新しいものと交換する(16、17ページ)。またはACパワーアダプターをつない		内蔵充電式電池を充電していない。	充電してください。
ホールド機能が働いている(本体 HOLDスイッチを矢印と逆の方向の操作ボタンを押すと「HOLD」にしてホールド機能を解除してください(12、17ページ)。 ふたがしっかりと閉まっていな カチッと音がするまでふたを閉めてください。 結露(内部に水滴が付着)してい ディスクを取り出して、そのまま数時間おいてください。 ACパワーアダプターがしっかり		- ()	音量を上げる。
の操作ボタンを押すと「HOLD」 にしてホールド機能を解除してください(12、17ページ)。 ふたがしっかりと閉まっていない。 カチッと音がするまでふたを閉めてください。		ディスクが入っていない。	
い。 てください。 結露(内部に水滴が付着)してい ディスクを取り出して、そのままる。 数時間おいてください。 ACパワーアダブターがしっかり		の操作ボタンを押すと「HOLD」	にしてホールド機能を解除してく
る。 数時間おいてください。 ACパワーアダプターがしっかり			
差し込まれていない。 にしっかり差し込んでください。 電池が消耗している(「LOW 充電するか、乾電池を新しいもの BATT」表示が点滅または何も表 と交換する(16、17ページ)。ま たはACパワーアダプターをつない			
BATT」表示が点滅または何も表 と交換する(16、17ページ)。ま 示されない)。 たはACパワーアダプターをつない			
		BATT」表示が点滅または何も表	と交換する(16、17ページ)。ま たはACパワーアダプターをつない

症状	原因	対策
操作を受けつけない、ま たは正しく動作しない	乾電池が正しく入れられていな い。	乾電池の母端子と母端子を正しく入 れなおしてください(17ページ)。
	損傷しているディスク、または録 音や編集の内容などの情報が正し く入力されていないディスクが 入っている。	ディスクを入れなおしたり、録音 しなおしてください。それでもエ ラー表示が出るときは、他のディ スクと取りかえてください。
	内部システムが誤動作している。	USBクレードルから、一度本体を 外し、パソコンを再起動してから 装着してください。 本体裏面のBUILT-IN BATTERY スイッチをOFFにして、もう一度 ONにしてください。
	使用中、衝撃や過大な静電気、落雷による電源電圧の異常などのために強いノイズを受けている。	次の手順で操作しなおしてください。 1 本体裏面のBUILT-IN BATTERY スイッチをOFFにする。 2 約30秒間そのままにする。 3 BUILT-IN BATTERYスイッチ をONにして、電源をつなぐ。
時計が正確に動かない/ 時計表示が出ない(y mdになる)/録音日時 が記録されない	内蔵電池が完全に消耗したため、 お買い上げ時の設定に戻ってし まった。	ACパワーアダプターをコンセント につないで充電し、時計を合わせ てください(56ページ)。
	時計合わせをしていない。	時計を合わせてください(56ページ)。
	本体裏面のBUILT-IN BATTERY スイッチを一度OFFにしたため、 お買い上げ時の設定に戻ってし まった。	時計を合わせてください(56ページ)。
	パソコンからチェックアウトした曲 は、録音日時が記録されません。	_
液晶表示が通常表示と違う	電源を抜いた。	しばらく放置する。または電源を 入れていずれかの操作ボタンを押 してください。
ACパワーアダプターで使 用時、停止後もしばらく 表示窓がかすかに光って いる	システム上の制約です。USBクレードルでの充電時間を積算するために、停止後3分たってから電源が切れることになっています。	_
チェックアウトした曲の 演奏時間がパソコン上の 演奏時間と一致しない	本体とパソコンの計算誤差です。	_

メッセージ一覧

本体の表示窓にメッセージが出たら、下の表にしたがってチェックしてみてください。

表示	意味	対策
Ø FULL	21曲めのブックマークをつけようとし た(32ページ)。	ブックマークをつけられるのは20曲 までです。20曲以内でブックマーク をつけてください。
AVLS	AVLSの設定が「AVLS ON」になって いるので、これ以上音量をあげられな い(61ページ)。	AVLSの設定を「AVLS OFF」にしてください。
BLANK DISC	何も録音されていないディスクが入っ ている。	_
BUSY	録音または編集の内容の処理をしている。	しばらく待つ。まれに1分ほどかか る場合があります。
CannotCHG	指定温度ではないところで充電しよう とした。	指定温度の範囲内で充電してください。
Charging	充電中に表示される(16ページ)。	_
DISC FULL	ディスクの残り時間が12秒(24秒また は48秒)以下である(録音時)。	他の録音用ディスクと取り換える。
ERROR	内部システムが誤動作している。	82ページの表中の手順1~3を行って ください。
GroupFULL	100個めのグループを作ろうとした。	グループは99個まで作れます。99個 以内でグループを作ってください。
Hi DC in	電源電圧が高い(指定のACパワーアダ ブターまたはカーバッテリーコードを 使っていない)。	指定のACパワーアダプターまたは カーバッテリーコードを使う。
HOLD	ホールド機能が働いている。	本体のHOLDスイッチを矢印と逆の 方向にしてホールド機能を解除する (12、17ページ)。
LINE OUT	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	ジョグダイヤルを使って、೧/LINE OUT出力(「AUDIO OUT」)の設定 を「HeadPhone」にする。
LOW BATT	電池が消耗した。	充電池を充電し直すか、新しい乾電 池と入れ換える(16、17ページ)。
MEM OVER	振動のあるところで録音を始めた。	振動のないところで録音をする。
MENU	本体でメニューの選択中にリモコン キーのどれかを押した。	本体で操作する。
	リモコンでメニューの選択中に本体 キーのどれかを押した。	リモコンで操作する。

表示	意味	対策
NAME FULL	曲名やグループ名、ディスク名を200文字を越えて入力しようとした。 曲名、グループ名、ディスク名を合計約 1700文字を越えて入力しようとした。	ディスク名、グループ名、曲名を短くして入力する(38、50ページ)。
NO COPY	シリアルコピーマネージメントシステム(SCMS)によりダビングは禁止されている。	アナログ入力(LINE IN)を使って録音する(27ページ)。
NO DISC	ディスクが入っていない。	ディスクを入れる。
NO EDIT	グループ設定されていないディスク で、メニューの「台:Erase」を選んだ (52ページ)。	グループ設定がされていないディス クではグループを消すことはできま せん。
	録音モードの異なる曲を1つにつなげようとした(43ページ)。 トラックマークの上にトラックマークを上書きしようとした(42ページ)。 録音中に、メニューの「台:Set」、「白:Release」、「Move」、「Erase」を選んだ。	_
No Entry!	パーソナルディスクメモリーを登録し ていないディスクでパーソナルディス クを削除しようとした。	_
No MARK	ブックマークがついていない状態で ブックマーク再生(「∳TrPLAY」)を しようとした。	ブックマークをつけてから(32ページ)操作する。
NO SET	∩/LINE OUT出力(「AUDIO OUT」) の設定中にデジタルピッチコントロー ルの設定をしようとした。	೧/LINE OUT出力(「AUDIO OUT」)の設定を「HeadPhone」にしてから操作する。
	録音中に次の操作をしようとした。 ・ パーソナルディスクメモリーの設定をしようとした(67ページ)。 ・ メロディータイマーの設定しようとした(36、66ページ)。 ・ デジタルピッチコントロールの設定をしようとした(35、61ページ)。 ・ 録音モードの設定をしようとした(26ページ)。 ・ 録音レベルの設定をしようとした(30ページ)。 ・ メニューの「台:REC」を選んだ(57ページ)。	_
NoOPERATE	リモコンでプログラム設定中に合 +、-を押して、グループスキップしよ うとした(47ページ)。 シンクロ録音中に■ポタンまたはT MARKボタンを押した。 デジタル接続で録音中にオートタイム マークの設定をしようとした(29ペー ジ)	_

表示	意味	対策
NO SIGNAL	デジタル入力信号が途切れた。	光デジタル入力の接続を確かめる。 アナログ入力(LINE IN)するときは 無視する。
P/B ONLY	再生専用ディスクが入っている。	録音用ディスクと取り換える。
PROTECTED	ディスクが誤消去防止状態になってい る(73ページ)。	誤消去防止つまみを戻す。
Push STOP	「TOC Edit」が表示されているとき に、ふたを開けようとした。	■ボタンを押した後、「TOC Edit」 の表示が消えてからふたを開けてく ださい。
READ ERR	ディスクの情報を正しく読み取れな かった。	ディスクを入れ直す。
REC ERR	正しく録音できなかった。	振動のない場所に本機を設置し、録 音をやり直す。
	ディスクにひどい汚れ(油膜、指のあとなど)や傷がある、またはディスクが規格外である。	ディスクを交換して録音をやり直 す。
Rehearsal	ディバイドリハーサル中に、回転つま み以外のリモコンの操作をした。	_
SEL Group	停止中や再生中、グループに入っていない曲を選んだ状態で、「台:Name」「合:Move」「合:Erase」を選んだ。	編集したいグループ内の曲を選んだ 状態で、もう一度操作する。
SEL Track	再生が終わったとき、またはEND SEARCHボタンを押した後、本機が 停止した状態で「♪:Name」 「♪:Move」、「♪:Erase」を選んだ。	編集したい曲を選んだ状態で、もう 一度操作する。
TEMP OVER	本機の温度が高くなりすぎた。	涼しいところで本機をしばらく休ま せてから使う。
TOC Edit	録音した情報(曲の開始・終了位置など)をディスクに記録している(87 ベージ)。	しばらく待つ(衝撃を与えたり、電 源を抜いたりしない)。
TOC ERR	ディスク情報を正しく読み取れなかっ た。	他のディスクを入れてみる ディスクの内容を全て削除してよい ときは、記録されている内容を全て 削除する(45ページ)。
TR FULL	曲番が254を超えた。	曲番を削除して254以下にする。
TrPROTECT	トラックプロテクト(曲の誤消去防止) がかかっている曲に録音・編集をしよ うとした。	他の曲で録音・編集する。
		パソコンにチェックインして編集す

保証書とアフターサービ ス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

- 調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも具合の悪いときは お買い上げ店または添付の「ソニーご相談 窓口のご案内」にあるお近くのソニーサー ビス窓口にご相談ください。
- 保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご 要望により有料修理させていただきます。
- 部品の保有期間について 当社ではポータブルミニディスクレコー ダーの補修用性能部品(製品の機能を維持す るために必要な部品)を、製造打ち切り後8 年間保有しています。この部品保有期間を 修理可能期間とさせていただきます。保有 期間が経過した後も、故障個所によっては 修理可能の場合がありますので、お買い上 げ店またはサービス窓口にご相談くださ い。

こんなこともできます

ここではポータブルMDプレーヤーをお使いになる際に知っておくと便利な情報を、 Q&A形式で簡単に説明します。

MD-般

Q1:「TOC Edit」とは?

A1: TOCとはTable Of Contentsの略で、音声以外の情報を記録する、ミニディスク上の領域です。

どの曲が何曲目でディスクのどこにあるかなどを記録しています。ミニディスクが本だと すると、索引や目次にあたります。

録音やトラックマークの記録・削除、曲の移動などの際、ミニディスクレコーダーはTOCの書き換え作業を行います(「TOC Edit」が表示されます)。この間はディスクへの記録をしていますので、衝撃を与えたり、電源を抜いたりしないでください。記録が正しく行われないばかりか、ディスクの内容が失われることがあります。

Q2: サンプリングレートとは?

A2: サンプリングレートとは、1秒間の音声をどれだけの量のデジタル信号にするかを表す数値です。

一般に数値が大きいほど高音質になります。サンプリングレートの異なる機器同士では、通常デジタル信号によるダビングはできません。これを可能にするのが、サンプリングレートコンバータです。コンバータは、デジタル信号を他のサンプリングレート用のデジタル信号に変換します。本機はこのコンバータを内蔵しています。光デジタル入力端子に入ってきたサンプリングレートの異なる信号(BSチューナー:32kHz, DAT:48kHzなど)は、コンバータによって、MDのサンプリングレート(44.1kHz)に変換されて録音されます。

Q3: ATRAC/ATRAC3用DSP TYPE-Sとは?

A3: ソニーのハイスペックMDデッキに搭載されているATRAC用DSP TYPE-Sを採用。長時間ステレオ録音が魅力のMDLPモード再生時に高音質で楽しめます。また、このDSPにはATRAC用DSP TYPE-Rの演算能力も継承されていますので、標準録音モードでの録音・再生にも優れています。

Q4: Net MDとは?


A4: パソコン内に入っている音楽データを、USBケーブルを介してMDに録音できる規格です。 従来のMDが録音できる音源の種類は、マイクやアナログ入力からのアナログ音源また は、音楽CDなどからのPCM音源のみだったため、パソコンからの録音は不可能でした。 しかし、「OpenMG」¹⁾と「MagicGate」²⁾という著作権保護技術に基づいた音楽管理ソフト(SonicStageなど)を使って「ATRAC」³⁾、「ATRAC3」³⁾という音楽データの形式 に変換することにより、MDへの録音が可能となりました。

- 1) パソコンに取り込まれたCDなどの音楽データを管理するための著作権技術
- 2) パソコンとNet MD機器の間で、お互いが著作権保護に対応しているかの認証を行う技術
- 3) 従来のMDの録音時に変換される形式

Q5: ステレオプラグとモノラルプラグの見分けかたは?

A5:

ステレオプラグ: モノラルプラグ: 絶縁の帯が2つ 絶縁の帯が1つ



録音


Q1: MDでは何が録音できるの?

A1: アナログ入力とデジタル入力、両方の録音ができます。本機ではアナログ入力、デジタル入力に、LINE IN(OPT)ジャックを使います。

アナログ入力:


- マイクからの録音
- 接続コードをつないで録音(テレビ、ラジオ、カセット、CD、MD、ラジカセ、ステレオコンポ、アンプ、アナログプレーヤーなどからの録音)

CDプレーヤー、ラジカセ、テレビなどステレオミニ 出力ジャックを備えた機器、ステレオミニ出力ジャ ックがない場合はヘッドホン端子を備えた機器



デジタル入力:

● 光デジタルケーブルをつないで録音(CD、MD、DAT、DVD、BS、CS放送など) 録音するときは、録音元の音声出力端子の形状を確認し、適切な接続コード、光デジタルケープ ルをお使いください。



● パソコンからNet MDを使って録音

	録音元	出力端子	形状	使うケーブル ¹⁾
	カセット、CD、 MD、ラジカセ、 ステレオコンポ、	LINE OUT AUX OUT REC OUTなど	ピンジャック () () () () () () () () () () () () () (ピンプラグ↔ステレオミニプラ グ(RK-G129など)
			ステレオミニ ジャック ⑥	ステレオミニブラグ↔ステレオ ミニプラグ'(RK-G136など)
		HEADPHONES Phones ೧など ²⁾	ステレオミニ ジャック ³⁾ (Headphones) ⓒ	ステレオミニブラグ←→ステレオ ミニブラグ '(RK-G136など)
	マイク4)	_	_	マイク:ステレオミニプラグ (ECM-717など)
デジタル入力	CD、MD、 DAT、DVD、 BS、CS放送など	OPTICAL OUT DIGITAL OUT など ⁵⁾	光角型ジャック	光角型ブラグ ↔ 光ミニブラグ (POC-15ABなど)
			光ミニジャッ ク ⑥	光ミニブラグ↔光ミニブラグ (POC-15Bなど) ~~~ □□□
	パソコン6)	USB	USB	専用USBケーブル(Net MD機器に付属)

¹⁾ 詳しくは、75ページをご覧ください。

²⁾ 録音レベルを調節してください。詳しくは、30ページをご覧ください。 3) ヘッドホンジャックの穴径が3.5mmより太いとき(穴径6.3mm)は、プラグアダプターPC-234Sまた はPC-234HSをお使いください。

⁴⁾ マイクを使っての録音について、詳しくは28ページをご覧ください。

⁵⁾ 同軸(COAXIAL)の出力端子からは録音できません。

⁶⁾ Net MD対応機器でのみ録音できます。

Q2: デジタル録音とアナログ録音は何が違うの?

A2: デジタル録音(光デジタル入力)とアナログ録音(アナログ入力)では、次のような違いがあります。

入力の種類相違点	光デジタル入力	アナログ入力(LINE IN)
つなぐことができる機器	光デジタル出力ジャックのある 機器(CDプレーヤー、DVDプ レーヤー、CDラジカセなど)	出力(LINE OUT)ジャックのある機器(カセットデッキ、レコードブレーヤーなど)
 使用するコード	光デジタルケーブル(録音もとの機器に角形プラグまたはミニプラグをつなぐ)(19ページ)	接続コード(録音もとの機器にピンプラグまたはステレオミニプラグをつなぐ)(27ページ)
録音もとから送られる信号	デジタル信号	アナログ信号 CDなどデジタル方式のものを録 音もととしても、本機にはアナ ログ信号として送られる。
頭出しマーク(曲番)のつき かた ¹⁾	音源がCDやMDの場合、録音もとと同じ場所に自動的につく。 音源がCDやMD以外の場合、2秒以上の無音(92ページ)や小さな音が続いた場所につく。 録音を一時停止したところで自動的につく。(シンクロ録音中は3秒以上の無音が続いた場合)	<.
録音される音の大きさ	録音もとと同じ。 手動でも調節できます(デジタ ルRECレベルコントロール) (「手動で録音レベルを調節す る」30ページ)。	自動調節される。 手動でも調節できます(「手動で 録音レベルを調節する」30ページ》。

¹⁾ 不要なマークがついた場合、録音後に消してください(「曲を 1 つにする(コンバイン)」43ページ)。

ご注意

次のような場合、録音もとと同じ位置に頭出しマーク(曲番)が記録されないことがあります。

- 一部のCDプレーヤーやマルチディスクプレーヤーから、光デジタル入力で録音する場合
- ◆ CDやMDソフトをプログラム演奏などにして光デジタル入力で録音する場合(このような場合には、録音もとを通常の再生状態にしてミニディスクに録音してください。)
- BS、CS放送の番組を光デジタル入力で録音する場合

Q3: 録音するとき、いつも録音済み部分の後ろから録音をはじめるには?

A3: 録音開始位置(「REC-Posi」)の設定で「From End」を選びます。

録音開始位置の設定のしかたについて詳しくは、「上書きをせずに録音する」(57ページ)をご覧ください。

Q4: 光デジタル出力ジャックがない機器から録音できますか?

A4: デジタル録音はできませんが、アナログ出力ジャック(LINE OUT/AUX OUT/REC OUT/ CD OUT ジャック、ヘッドホンジャックなど)を使えば、アナログ録音はできます。

ヘッドホンジャックから録音する場合、音が歪まないように(一番大きな音が入力されたと き、録音レベル表示の左から5番めのバーが点灯するくらいに)、つないだ先の機器の音量を 調整してください。

録音レベルの調整のしかたについて詳しくは、「手動で録音レベルを調節する」(30ページ) をご覧ください。



録音レベル表示のバー

Q5: デジタル録音をしたMDを他のMDに録音できますか?


A5: CDや再生専用MDなどの市販ソフトから、光デジタル入力端子を使って録音したミニディ スクは、さらに他の機器でデジタル録音することはできません。

本機は、音楽ソフトの著作権を保護するため、「シリアルコピーマネジメントシステム (SCMS)」に準拠しています。光デジタル入力で録音したミニディスクを別のミニディス クに録音するには、アナログ入力(LINE IN)を使ってください。

CDまたは再生専用MDなどの市販ソフト



子世代のMD



ご注意

著作権を保護するためのコピーコントロール信号を除去、改変してコピーを作成することは、個 人として楽しむ目的であっても法律で禁止されています。

Q6: MDの曲番はどうやってつくの?

A6: CDなど曲番のついたメディアから録音した場合、レコーダーは次のような条件で 曲番を つけます。

デジタル入力からの録音 録音元のCDなどと同じところにつく。

アナログ入力からの録音 2秒間以上無音状態が続き、その後音声が入ってきたときにつく。なお、CDで「-0:03」から新しい曲番が始まっているときは、0:00になった時点でMDに新しい曲番がつきます。

Q7: 無音レベルとは?

A7: 本機ではアナログ入力時は約4.8 mV(Manual REC時を除く)、光デジタル入力時はフルビットを0 dBとした場合、約-89 dB以下の入力レベルです。

Q8: 曲数も録音時間も余裕があるのに、「TR FULL」表示が出て、録音が 止まるのはなぜ?


A8: システム上の制約です。

同じディスクで録音、消去をくりかえすと、1曲のデータが連続して記録されず、空いているところに分割して記録されることがあります。ミニディスクは、このような場合でも離れたデータをすばやく探し出し、順に再生します。ただし、分割したそれぞれのデータは曲の区切り(1曲)と同じ扱いになり、データが全部で254個になると、録音できなくなります。さらに曲を追加するには、不要な曲を消して録音してください。

再生

Q1: ステレオコンポやラジカセ、アンプなどにつないでMDウォークマンの音を再生するには?

A1: MDウォークマンの೧/LINE OUTジャックと、ラジカセやアンブなどのLINE IN/AUX IN/REC INなどの入力ジャックにつなぎ、MDウォークマン側で操作します。



コンポなどピンジャック入力 ジャックを2つ備えた機器

* ∩/LINE OUT出力の設定を「LINE OUT」にしてください。詳しくは37ページをご覧ください。

Q2:編集した曲を再生しながら早送り、早戻しすると、音がとぎれるのはなぜ?

A2: システム上の制約です。

再生しながら早送り、早戻しするときは通常より高速で再生するため、短い曲がディスク上のいろいろなところに点在していると、探すのに時間がかかり、音がとぎれることがあります。

Q1: トラックマーク(曲番)が消せないのはなぜ?

A1: 以下の場合はシステム上の制約により、トラックマークが消せません。

- つなごうとする曲のデータがディスク上に分散し、それぞれのデータの長さが短い(ステレオ録音時は12秒以下、LP2/モノラル録音時は24秒以下、またはLP4録音時は48秒以下)のとき、その曲の頭出しマーク(曲番)を消して前の曲とつなぐことができない場合があります。
- 異なる録音モード(例えば、LP2とLP4など)で録音された曲の間の頭出しマークは消すことができません。

Q2: 曲を消しても、ディスクの録音できる残り時間が増えないのはなぜ?

A2: システム上の制約です。

ディスクの録音できる残り時間を表示するとき、12秒以下(ステレオ録音時) 24秒以下(LP2ステレオ録音、モノラル録音時) または48秒以下(LP4ステレオ録音時)の部分は無視します。このため、短い曲を何曲消しても録音できる残り時間が増えないことがあります。

Q3: ディスクに録音した時間と残り時間の合計が、最大録音可能時間(60分、74分、80分)に一致しないのはなぜ?

A3: システム上の制約です。

通常、録音はステレオ録音時で約2秒、LP2ステレオ録音またはモノラル録音時で約4秒、LP4ステレオ録音時で約8秒を最小単位としてディスクに記録します。録音を止めたところでは、記録の最後の部分が実際には2秒(4秒または8秒)に満たない場合でも約2秒(4秒または8秒)分のスペースを使います。また、録音を止めた後再び録音を始めるときには、録音を始めたところで約2秒(4秒または8秒)分のスペースを空けて記録を始めます。これは、録音を始めるときに誤って前の曲を消さないためです。このため、実際に録音できる時間は録音を止めるたびに、最大録音可能時間よりも最大で6秒(12秒または24秒)ずつ短くなります。

グループ機能

Q1:「グループ設定」の方法は?

A1: 4つの方法があります。詳しい手順については、参照ページをご覧ください。 録音前

メニューの「□:REC」の設定を「□:REC ON」にする。(「録音をする時、常にグループにして録音する」(57ページ))

録音時

- 新しいグループを作って録音する 停止中にEND SEARCHボタンを押して録音を始めると、新しいグループを作ってその グループの中に録音します。(「新しくグループを作って録音する」(46ページ))
- 既存のグループに新しく曲を録音する グループを選んでから録音します。(「既存のグループに追加録音する」(46ページ)) 録音後
- 録音済みのディスクをグループ設定する グループにしたい曲の1曲目と最後の曲を選んでグループ設定します。(「曲やグループを 1つのグループにまとめる(グループ設定)」(48ページ))。

Q2: はなれている曲やグループを1つにまとめるには?

A2: あらかじめ、まとめたい曲やグループをとなり合わせに連続させた後、グループ設定を行います。

詳しくはの「曲順を変える(ムーブ)」(41ページ)「グループの順番を並べかえる(グループムーブ)」(51ページ)をご覧ください。

Q3: グループ名はどうやって記録される?

A3: グループ機能を使って録音すると、グル・プ情報は「ディスク名」としてディスク名の記録 領域に自動的に記録されます。具体的には次のような文字列が書き込まれます。

ディスク名の記録領域 例)

0;Favorites//2-4;Rock//6-9;Pops//

① ② ③

- ① ディスク名:「Favorites」
- ② 2曲めから4曲めのグループ名:「Rock」
- ③ 6曲めから9曲めのグループ名:「Pops」

グループ設定されたMDをグループ機能未対応機器で読み込むと、前記の文字列がそのまま「ディスク名」として表示されます。

本機では、通常はこの文字列は表示されませんが、ディスク名の編集中にGROUPボタン (リモコンでは一 +または-ボタン)を2秒以上押すと、この文字列を表示することができ、グループ名を直接編集することができます。

Q4: 新しいグループが録音されない、新しいグループを設定できないのはなぜ?

A4: ディスク全体の入力文字数の合計が制限を超えたためかもしれません(システム上の制約)。

A3のとおり、グループ情報はディスク名の領域を使って行われます。ディスク名と曲名は同じ領域に記録され、最大文字数はディスク名(グループ情報含む)と曲名合計で約1700文字です。この文字数を超えた場合、グループモードで録音しても新しいグループは作成されません。また、グループ設定しようとしてもできません。

索引

あ行

イレース 44、52、65 お手入れ 73 オートタイムマーク 29

か行

確認音 56 漢字表示 62 曲を消す 44、65 曲をつなぐ 43 曲を分ける 42 クイックモード 61 グループ 移動 50、64 解除 50, 66 消す 52、65 再生 47、58 スキップ 47、59 設定 48、65 録音 46、57 コントラスト 63 コンバイン 43

さ行

再生モード 32、58 サンプリングレート 87 集中コントロールキー 12 充電 16 しおり 32 ジョグダイヤル 57 接続 アナログ接続 27 充電時 16、17 デジタル接続 19

た行

著作権 91 デジタルピッチコントロール 35、61 電池 乾電池 17 充電池 16 持続時間 18、70 ディバイド 42 ディバイドリハーサル 43 時計合わせ 56 トラックマーク 消す 43 自動でつける(録音中) 29 手動でつける(録音中) 29 つける 42

な行

名前をつける 38、50、63、64 名前を変える 41、64 ネーム 38、50、63、64

は行

バックライト 62 パーソナルディスクメモリー 67 バーチャルサラウンド 33、59 表示 24、31、62 付属品 11 ブックマーク 32、58 プログラム再生 33、58 別売りアクセサリー 75 ホールド 12、17

ま行

無音レベル 92 メニュー 68 メロディータイマー 36、66

ら行

録音

アナログ 27、88 開始位置の設定 57 シンクロ録音 25 長時間録音 26 デジタル 19、88 マイク 28 レベル 30

アルファベット・数字

AVLS 61 DSP TYPE-S 87 MDLP 26 Net MD 87 USB クレードル 11、16 専用ケーブル 11 6パンドイコライザ 34、60

お問合せ窓口のご案内

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

 ホームページで調べるには ⇒ パーソナルオーディオ・カスタマーサポートへ (http://www.sony.co.jp/support-pa/)

Net MD対応機器に関する最新サポート情報や、よくあるお問合せとその回答をご案内しています。

- 電話・FAXでのお問い合わせは ⇒ お客様ご相談センターへ(下記電話・FAX番号)
 - 本機の商品カテゴリーは[オーディオ] [ウォークマン]です。
 - お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

セット本体に関するご質問時:

- 型名:
- ご相談内容:できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

付属のソフトウェアに関連するご質問時:

質問の内容によっては、お客様のシステム環境についてご質問させていただく場合があります。上記内容に加えて、システム環境(別冊の「SonicStage Ver.1.5簡単ガイド」37ページの項目)を事前にわかる範囲で、ご確認いただき、お知らせください。

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル ……… 20570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

- 携帯電話・PHSでのご利用は…03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

受付時間:月~金9:00~20:00 土・日・祝日9:00~17:00 お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35



この説明書は100%古紙再生紙とVOC(揮発性有機 化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。